Lucht-naar-waterwarmtepomp

۲

Gebruikershandleiding

AE200DN**** / AE160DN**** / MIM-E03FN

• Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung.

 Voordat u de airconditioner bedient, verzoeken wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.

۲

SAMSUNG

Inhoud

۲

Veiligheidsinformatie	4
Veiligheidsinformatie	4
Werking slimme functies	6
Bedienen van de controller	6
Basismodus bedienen	6
Warmwatermodus voor huishoudelijk gebruik (SWW)	7
De gewenste temperatuur aanpassen • De standaardtemperatuur instellen	8
Werking slimme functies	9
Werkingstatus • Stil-modus • Afwezig-modus	9
SmartThings-app	10
SmartThings-app	10
Energiebesparende werking	13
Energiebesparende werking	13
Instelschema • Energie	13
Opties instellen	14
Opties instellen	14
De opties instellen	14
Installatie-/Onderhoudsmodus	16
Installatie-/Onderhoudsmodus	16
Onderhoudsmodus openen	16
Installatie-/Onderhoudsmodus	17
Stel de FSV-waarde in aan de hand van het FSV-label dat bij de handleiding van het product is gel vervolgens op het deksel van de besturingskast. (Lucht-naar-water warmtepomp: Alleen model A	everd en bevestig deze E***)
Modus veldinstellingen	23
Modus veldinstellingen	23
Lucht-naar-water warmtepomp: Alleen model AE***DN****	23

۲

۲

Lucht-naar-water warmtepomp: Alleen model AE***DN****

2 Nederlands _

Bijlagen	48
De unit onderhouden Onderhoudsactiviteiten • Noodverwarming / Noodvoorraad heet water	48 48
Tips om problemen op te lossen Communicatie Waterpomp en debietsensor	50 51 52
Foutcodes	53
Specificaties	57
Open Source-mededeling	57



Correcte verwijdering van dit product (*elektrische & elektronische afvalapparatuur*)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de

koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en wettelijke verplichtingen voor het product, zoals REACH, naar onze pagina over duurzaamheid via www.samsung.com

Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante statutaire vereisten in het VK. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring en de conformiteitsverklaring van het VK vindt u op deze website: http://www.samsung.com, ga naar Ondersteuning > Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in.

Nederlands 3

2024-04-12 오후 9:05:36

Veiligheidsinformatie

Deze handleiding is bedoeld om de veiligheid van de gebruiker te beschermen en schade aan het product te voorkomen. Lees de inhoud van de handleiding zorgvuldig door voor een correct gebruik van het product.

A WAARSCHUWING

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

↑ LET OP

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.



- NIET proberen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is geaard om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- NIET demonteren.

VÓÓR DE INSTALLATIE

MAARSCHUWING

- De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of onderhoudsbedrijf.
 - Anders kan dit leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.
 - U moet dit product na installatie aansluiten op nominale stroom.
 - Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het product, elektrische schok of brand.

Plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambaar materiaal. Plaats dit apparaat niet in vochtige, vettige of stoffige locaties of op locaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels). Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.

Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

∧ LET OP

Installeer het product op een hard en vlak oppervlak dat het gewicht van het product kan dragen.

Als het oppervlak het gewicht niet kan dragen, kan het product naar beneden vallen en kan het product beschadigen.

VOOR STROOMTOEVOER

Buig of trek niet te veel aan het stroomsnoer. Het stroomsnoer mag niet worden verdraaid of vastgebonden.

Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.







WERKING

🕂 WAARSCHUWING

Als het product een vreemd geluid maakt of als er een brandlucht of rook ontstaat, dient u de stekker van het product direct uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter als u het product opnieuw wilt installeren.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het product, waterlekkage, elektrische schok of brand.
- Er wordt geen leveringsservice voor het product geboden. Als het product op een andere locatie wordt geplaatst, zullen extra kosten voor constructie en installatie in rekening worden gebracht.

Als de indicator storingsdiagnose verschijnt of niet goed werkt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

 Als u een brandlucht ruikt bij het apparaat of het niet goed werkt, moet u het product en de stroom onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met het onderhoudscentrum. Als het apparaat gebruikt blijft worden in deze staat kan dit leiden tot elektrische schok, brand of schade aan het product.

Probeer het product niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

• Anders kan dit leiden tot elektrische schok, brand, productdefecten of letsel.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat er geen water in het product komt.

- Anders kan dit leiden tot brand of explosie.
- Bedien het product niet met natte handen.
 - Anders kan dit leiden tot elektrische schok.

Spray geen vluchtige materialen zoals insecticide op het oppervlak van het product.

Naast de schadelijke effecten voor mensen kan dit ook leiden tot elektrische schok, brand of productdefecten.

Oefen geen grote kracht uit op het product en haal het ook niet uit elkaar.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

Druk niet op de knoppen met scherpe voorwerpen.

• Anders kan dit leiden tot elektrische schok of beschadiging van de onderdelen.

VOOR REINIGING

🕂 WAARSCHUWING

Reinig het product niet door er direct water op te spuiten. Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol of aceton om het product te reinigen.

• Anders kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schok of brand.

Bedienen van de controller

Bedien het product met de controller.

Basismodus bedienen

Selecteer Zone 1 of 2 op de bedieningskaart op het startscherm om de zonepagina te openen en selecteer uit de modi Auto, Koel, Verwarmen.

Auto-modus

De hydro-eenheid past automatisch de temperatuur van het geloosde water aan met de Auto-modus voor binnenverwarming.

OPMERKING

 Als "Stooklijn" is ingeschakeld, zal de doeltemperatuur van de watertoevoer automatisch worden bepaald, afhankelijk van de buitentemperatuur: Voor de Verwarmen-modus resulteren koudere buitentemperaturen in warmer water.

Koel-modus

U kunt de koeltemperatuur naar wens aanpassen met de Koel-modus om een binnenruimte af te koelen.

• Als u de Verwarmen-modus selecteert tijdens de Koel-modus, zal de Koel-modus worden geannuleerd.

Verwarmen-modus

Vloerverwarming is mogelijk met de Verwarmen-modus als u in de lente, herfst en winter in warm water voorziet.

• Als u de Koel-modus selecteert tijdens de Verwarmen-modus, zal de Verwarmen-modus worden geannuleerd.

OPMERKING

 Als u de standaardkoel- en verwarmingstemperatuur als binnentemperatuur instelt, kan Auto-odus niet worden geselecteerd.

Warmwatermodus voor huishoudelijk gebruik (SWW)

Selecteer SWW op de bedieningskaart op het startscherm om de SWW-pagina te openen. Selecteer uit de modi Zuinig, Standaard, Stroomvoorziening en Geforceerd.

OPMERKING

- Om in warmwatermodus te werken moet u in de instellingenmodus veldspecificatie (#3011) van AI Home de warmwaterfunctie op 'JA' instellen en de temperatuursensor van de warmwatertank verbinden.
- Wanneer Koel/Verwarmen-modus en SWW-modus gelijktijdig geselecteerd zijn, zullen de Koel/Verwarmen-modus en de SWW-modus afwisselend werken.
- Applete (power) voor SWW-modus kan niet worden gebruikt, wanneer de Boosterverwarming niet wordt gebruikt. (Het model "AE200DN****" heeft geen boosterverwarming, maar wordt door de back-upverwarming bediend.)
- Als u van een ontspannend bad wilt genieten of u hebt snel veel warm water nodig, selecteer dan de Geforceerd-modus. Als deze modus is ingeschakeld, wordt de volledige capaciteit van de warmtepomp enkel gebruikt om water voor huishoudelijk gebruik te verwarmen.

⚠ LET OP

- Deze functie word niet automatisch uitgeschakeld bij de optie standaardveldinstellingen.
- Als u voor een bepaalde tijd een Geforceerd-modus wilt, moet u de veldinstellingenwaarde van AI Home wijzigen.

Bedienen van de controller

De gewenste temperatuur aanpassen

Raak op iedere zonepagina Temp aan en scroll omhoog/omlaag om de temperatuur aan te passen.

OPMERKING

U kunt de gewenste temperatuur met 0,5 of 1 °C aanpassen (standaard 1 °C).

De standaardtemperatuur instellen

Selecteer op het startscherm () > Warmtepomp > Standaard temperatuur.

Selecteer uit Vertrek water en Binnentemperatuur en druk op Toepassen om de wijziging op te slaan.

OPMERKING

- Wanneer de Referentie temperatuur voor de regeling Vertrek water is, kunt u de temperatuur alleen voor Vertrek water instellen.
- Wanneer de Referentie temperatuur voor de regeling Binnentemperatuur is, kunt u de temperaturen voor Binnentemperatuur instellen.
- In het geval dat het model beide kan ondersteunen, kunt u alleen de temperatuur voor Binnentemperatuur instellen maar wordt de temperatuur voor Vertrek water ook beïnvloed.
- Afhankelijk van de ingestelde Referentie temperatuur voor koeling en verwarming, zijn de regelbare temperaturen voor elke modus beperkt.

	Auto	Koel en Verwarmen
Vertrek water	Stooklijn	Vertrek water
Binnentemperatuur	-	Binnentemperatuur

✐

Werking slimme functies

Werking slimme functies

Het product van Samsung heeft een verscheidenheid aan handige functies.

Werkingstatus

Veeg over het startscherm en selecteer de overzichtskaart. Op die manier kan de werking van het product worden gecontroleerd. Onderstaande werkingen kunnen op het overzichtsscherm worden gecontroleerd.

Comp, Boosterverwarming, Verwarming, Boiler, Boiler, Waterpomp, Solar, zonne-PV, Smart grid, Vraag reactie, apparaatstatus, hydraulisch.

Stil-modus

Werkingsgeluid kan met de Stil-modus worden verminderd. Selecteer op het startscherm (نَهَ) > Warmtepomp > Stille modus.

OPMERKING

 Wanneer u de Stil-modus instelt via een contact van de buitenunit of de Automatisch uitvoeren instelt in de onderhoudsmodus met behulp van de AI Home, kan de modus niet via gebruikersinvoer worden bediend.

Afwezig-modus

Met de buitenshuismodus kan de verwarming op lage temperatuur werken, terwijl u buitenshuis bent, als de Afwezig-modus is ingeschakeld.

Veeg over het startscherm om de Afwezig-kaart te openen en selecteer Modus Afwezig ingeschakeld.

OPMERKING

- Om de Afwezig-modus te annuleren, selecteert u Uitschakelen op het startscherm.
- Een vooraf ingesteld schema wordt niet uitgevoerd, als de Afwezig-modus is ingeschakeld.

Nederlands 9

SmartThings-app

De stroomaansluitingen controleren

Controleer of het product is voorzien van stroom en correct is aangesloten.

2 Installatie en verbinden met een Wi-Fi-toegangspunt met behulp van uw smartphone

- 1 Om het product met een Wi-Fi-netwerk te verbinden, schakelt u Wi-Fi aan onder 'Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi' en selecteert u vervolgens het toegangspunt waarmee moet verbonden worden.
- Namen van draadloze toegangspunten (SSID's) mogen alleen alfanumerieke tekens bevatten. Als een SSID een speciaal teken bevat, moet u hem een andere naam geven alvorens er verbinding mee te maken.

< WI-FI	WHEEDIRLCE AD	WANCLD <	WI-FI	WH+1DIRLC1	ADVANCLI
Off	Aan	P> or		Selecteer	•
a see available n	eswarks, turn an WEEE		SAMSU	NG_2G	
			SAMSU	NG_5G	

2 'SLIMME NETWERKWISSEL' uitschakelen bij 'Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi' op uw smartphone

• Als 'SLIMME NETWERKWISSEL' of 'Adaptive Wi-Fi' ingeschakeld is, kunt u geen verbinding maken met het netwerk. Zorg ervoor dat deze functies uitgeschakeld zijn voordat u met het netwerk verbinding maakt.

ADVANCED	1.6+
Adaptive Wi-Fi This function is times of tNo SIV said has	OIL
been mue tab.	$\left(\right)$
	Maplive Wi-Fi The function in Linner off, No GW and line been invertab.

OPMERKING

• De installatie kan verschillen, afhankelijk van uw smartphonemodel, het besturingssysteem en de fabrikant.

3 De internetverbinding controleren

Controleer nadat u met Wi-Fi verbinding hebt gemaakt of uw smartphone met het internet is verbonden.

OPMERKING

Een firewall kan verhinderen dat uw smartphone verbinding maakt met het internet. Neem in dit geval contact op met uw internetprovider om het probleem op te lossen.

SmartThings-app

 (\bullet)

3 De app SmartThings downloaden en uw Samsung-account registreren

1 De Samsung SmartThings-app downloaden

- Zoen naar "SmartThings" op Play Store of App Store en download de app SmartThings naar uw smartphone.
- Als de app SmartThings als op uw smartphone geïnstalleerd is, werk hem dan naar de nieuwste versie bij.

OPMERKING

- De ondersteunende softwareversie van de SmartThings-app is onderhevig aan wijziging volgens het ondersteuningsbeleid van het besturingssysteem dat de fabrikant biedt.
 Bovendien, zoals voor de SmartThings-app of de functies die de app ondersteunt, kan het updatebeleid voor de nieuwe toepassing op de bestaande versie van het besturingssysteem worden opgeschort om bruikbaarheids- of beveiligingsredenen.
- De SmartThings-app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de bruikbaarheid of prestaties te verbeteren. Aangezien de versie van het besturingssysteem voor mobiele telefoons elk jaar wordt bijgewerkt, wordt SmartThings ook voortdurend bijgewerkt naar de nieuwste versie van het besturingssysteem.
- Als u vragen hebt over de hierboven vermelde artikelen, kunt u contact met ons opnemen via st.service@samsung.com.

2 Uw Samsung-account registreren

 U hebt een Samsung-account nodig om de app SmartThings te gebruiken. Om uw Samsung-account aan te maken en op uw account aan te melden, volgt u de instructies die op de app SmartThings worden weergegeven. U hoeft geen extra app the installeren.

OPMERKING

- Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich op dit account aan. Wanneer uw smartphone een Samsung-apparaat is en u een Samsung-account hebt, dan is uw smartphone automatisch op uw account aangemeld.
- Als u zich aanmeldt vanaf een smartphone die voor een ander land is geproduceerd, dan moet u zich met de landcode ervan aanmelden wanneer u uw Samsung-account aanmaakt, en mag de app SmartThings op sommige smartphones niet worden gebruikt.

4 De app SmartThings met uw product verbinden

1 Het product selecteren waarmee verbinding moet worden gemaakt

 Nadat de app SmartThings is gestart, selecteert u 'TOEVOEGEN' wanneer een pop-upvensterverschijnt dat zegt dat een product is gevonden waarmee verbinding kan worden gemaakt.



SmartThings-app

2) Als het pop-upvenster niet verschijnt, selecteert u '+', 'Toevoegen' en vervolgens 'Apparaat'.



- U kunt een product toevoegen dat u wilt aansluiten door het handmatig te selecteren.
- Handmatig selecteren: Samsung > Airconditioner > Warmtepomp



2 De app SmartThings met uw product verbinden

- Volg de instructies op de app SmartThings om verbinding te maken met uw product.
- Voor meer informatie over hoe u de app SmartThings kunt gebruiken, selecteert u het 'How To'-menu op de app.

OPMERKING

- Als er bovenaan de smartphone een pop-upvenster verschijnt wanneer verbinding wordt gemaakt met uw product, selecteer het dan niet.
- Als er zich een landfout met betrekking tot het Samsung-account voordoet tijdens de verbinding met uw product, meld u dan van uw huidige Samsung-account af, meld u aan op uw vorige Samsung-account en wis vervolgens alle apparaten die eerder waren verbonden. Meld u vervolgens aan op uw actuele Samsung-account en configureer vervolgens de instellingen.
- Als een foutbericht wordt weergegeven tijdens het toevoegen van een apparaat, raadpleeg dan 'Installatie en verbinden met een Wi-Fi-toegangspunt met behulp van uw smartphone' op pagina 4. De verbinding kan tijdelijk mislukken door een probleem met de installatielocatie van het toegangspunt of door andere problemen.
- Als het aantal toegevoegde binnenunits niet correct is na het toevoegen van apparaten, voer de tracking dan opnieuw uit en probeer de apparaten dan opnieuw toe te voegen.
- Als veiligheidsprotocol voor draadloze/bedrade toegangspunten, worden WPA-PSK en WPA2-PSK aanbevolen. Als verificatiemethode wordt AES aanbevolen. Nieuwe wifi-verificatiespecificaties en niet-standaard wifi-verificatiemethoden worden niet ondersteund.
- Als uw internetprovider het MAC-adres (een uniek identificatienummer) van uw pc of modem permanent heeft geregistreerd, kunt u uw product mogelijk niet met het internet verbinden. Neem contact op met uw internetprovider en vraag hoe u andere apparaten dan uw pc (zoals een airconditioner en luchtreiniger) met het internet moet verbinden.
- Aangezien de APP-versie voortdurend wordt bijgewerkt, kunnen er verschillen zijn tussen de bedieningsinterface in de handleiding en de daadwerkelijke APP. Raadpleeg de daadwerkelijke werking van de APP.

SmartThings-app

 (\bullet)

Energiebesparende werking

Instelschema

Stel een schema in om het product een specifieke werking te laten uitvoeren op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip, voor een bepaalde periode.

Veeg over het startscherm om de schemakaart weer te geven. Tik op het pictogram '+' in de rechterbovenhoek van het scherm om een schema te maken.

Nadat u een schema hebt toegevoegd, stelt u tijdsblokken in om de bedrijfstijd/-periode in te stellen; stelt u de temperatuur/ modus in en drukt u op Opslaan om het schema in te stellen.

OPMERKING

- De schemakaart op het startscherm geeft een samenvatting weer van het ingestelde schema van de dag vóór de geplande werking.
- Houd de lijn die een schema weergeeft vast en sleep vervolgens om de geplande bedrijfstijd/-periode aan te passen.
- Er kunnen geen schema's worden ingesteld, als de Afwezig-modus is ingesteld.

Energie

Verbind via Wi-Fi met SmartThings om het energieverbruik en de energie-instellingen op de energiekaart op het startscherm te bekijken.

OPMERKING

- Raadpleeg pagina 10 voor meer informatie over het verbinden met SmartThings.
- Het maandelijkse energieverbruik en het energieverbruik van de huidige maand worden op de energiekaart weergegeven.
- Selecteer een energie-item op de energiekaart om een grafiek met het energieverbruik en de besparingen te bekijken.
- De SmartThings-energiedienst op uw smartapparaat koppelt met de energiedienst op het product.
- Energiebesparingsmetingen worden uitgevoerd door het product en kunnen afwijken van de werkelijke energiebesparingen.

Opties instellen

De opties instellen

Selecteer () op het startscherm en selecteer uit de instellingsopties. Algemene instellingen en instellingen voor de warmtepomp zijn beschikbaar.

Algemene instellingen

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
Samsung-account			Invoer/weergave Samsung-account	
	Wi-Fi		Wi-Fi aan of uit	Aan
Verhindingen	Bluetooth			
Verbindingen	Gemakkelijk verbinding maken		Weergave SmartThings QR-code	
Vergrendelen			Kinderslot aan of uit	Uit
Meldingen voor apparaten thuis			Meldingen aan of uit	Aan
	Weergavemodus		Donker / Licht	Donker
Beeldscherm	Helderheid		Aanpassen schermhelderheid	
	Tekengrootte		Aanpassen lettergrootte	
	Screensaver		Vergrendelscherm aan of uit	Aan
Beeldscherm en stijl	Bewaartijd		Instellingen retentietijd vergrendelscherm	7 min
Avatar	Avatar		Avatar aan of uit	Uit
Taalkeuze			Taalkeuze	Taal van het land instellen
	Automatische datum en tijd		Auto datum/tijd aan of uit	Aan
Datum en tijd	Tijdzone selecteren		Keuze tijdzone	
	Gebruik de 24-uursindeling		AM/PM-indeling aan of uit	Aan
Toogankeliikheid	Zichtbaarheidsverbeteringen	Hoog contrast	Hoog contrast aan of uit	Uit
		Tekengrootte	Aanpassen lettergrootte	
Software-update	Downloaden en installeren		Controleren op software-updates	
	Zelfstudie opnieuw bekijken		Tutorial opnieuw bekijken	
Ondersteuning	Gebruikershandleiding		Weergave QR-code gebruikershandleiding	
	Ondersteuning op afstand		Ondersteuning op afstand	
	Netwerkinstellingen opnieuw instellen		Instellingen verbonden netwerk opnieuw instellen	
Opnieuw instellen	Alle instellingen opnieuw instellen		Alle instellingen opnieuw instellen	
	Opnieuw starten		Opnieuw starten	

۲

14 Nederlands

۲

Opties instellen

۲

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
Info over apparaat	Statusinformatie		Apparaatgegevens (versie) weergeven	
			Apparaatnetwerkgegevens (MAC, BLE)	
	Juridische informatie	Al Home Privacyverklaring	Privacyverklaring	
		Algemene voorwaarden voor Al Home	Kennisgeving over voorwaarden	
		Open source-licenties	Kennisgeving over Open source	

OPMERKING

Als Screensaver is uitgeschakeld, wordt het lcd-scherm na 10 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
 Raak het scherm aan om naar het startscherm terug te keren.
 Als Screensaver is ingeschakeld, wordt Screensaver weergegeven voor de duur die in de instellingen is ingesteld. Het lcd-scherm wordt na nog eens 10 minuten uitgeschakeld. Raak het scherm aan om naar het startscherm terug te keren.

Instellingen warmtepomp

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
	Stille modus		Stille modus Aan of uit	Uit
Stil	Stille modus inplannen		Stille modus inplannen Aan of uit	Uit
Standaard temperatuur			Vertrek water / Binnentemperatuur	Wateruitlaat
Temperatuur controle-unit			Temperatuur bedieningsunit instellen	1°C
	Afkoelen vertrekwater		Koeltemperatuurgrens instellen	16-25°C
Temperatuurlimieten	Verwarmen vertrekwater		Verwarmingstemperatuurgrens instellen	25C-65/70/75°C ^(*1)
	Heet water		Temperatuurgrens warm water instellen	40C-55/63/70°C (*1)
PV-energiebesparing			PV-energiebesparing aan of uit	Uit
Modus Noodgeval			Schakel Noodverwarming Noodvoorziening warm water aan of uit	Uit
Slimme reset			Opnieuw instellen aan of uit	Uit
Fouten historiek			Foutgeschiedenis bekijken	
Onderhoudsinformatie			Onderhoudsgegevens bekijken	

• (*1) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

۲

Opties instellen

()

Onderhoudsmodus openen

Selecteer op het startscherm () > Warmtepomp > Onderhoudsinformatie. Als Contactpersoon bij klantenservice wordt weergegeven, raakt u het scherm 10 tot 15 keer snel na elkaar aan om Modus Onderhoud te openen. Warmtepomp FSV-opties kunnen in Modus Onderhoud worden ingesteld.

OPMERKING

• Sommige wijzigingen in de instellingen vereisen een herstart. In dat geval zal het product herstarten nadat een herstartmelding is weergegeven.

0

Installatie-/Onderhoudsmodus

OPMERKING

0

- Niet-beschikbare functies worden gemarkeerd als inactief en kunnen niet worden ingesteld.
- Als de communicatie na het instellen moet worden geïnitialiseerd, start het systeem automatisch opnieuw en wordt de communicatie geactiveerd.

0

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
	Onderhoudsbedrijf		De naam van de serviceprovider invoeren	
	Telefoonnummer		Een telefoonnummer invoeren	
Underhoudsinformatie	E-mail		Een e-mailadres invoeren	
	Laatste onderhoudsbeurt		Onderhoudsdatum invoeren	
	Installatiedatum		Installatiedatum invoeren	
	Zonecontrole en	Verwarmingstype zone 1	Zone1vloer/VSU/Radiator	Vloer
	verwarmingstype (4061) Opmerking 1)	Verwarmingstype zone 2 (4061)	Zone 2 vloer / VSU / Radiator	Vloer
	Instellingen controller temperatuur warmtepomp _{Opmerking2)}		Controller geïnstalleerd in warmtepomp / Controller binnenhuis geïnstalleerd	Warmtepomp
	Instellingen waterpomp	Inverter regeling pomp (4051)	Niet gebruikt / Max. 100% / Max. 85% / Max. 70%	100%
		Min. Inverter regeling pomp (4054)	25% / 35% / 45% / 55%	25%
Opties voor warmtepomp		Pompregeling zone1 (Thermo uit) (4062)	Uit/Aan / Uit en Aan	Uit en Aan
		Pompregeling zone 2 (Thermo uit) (4063)	Uit/Aan / Uit en Aan	Uit en Aan
			Gebruikt / Niet gebruikt	Gebruikt / Niet gebruikt (*1)
	Mengwaarde (4041, 4042,	Door gebruiker geselecteerd	Doeltemperatuur/ Stooklijntemperatuur	Doeltemperatuur/ Stooklijntemperatuur (*1)
	4043)	Doel ∆T voor verwarming (4042)	5 tot 15°C	10°C
		Doel △T voor afkoelen (4043)	5 tot 15°C	10°C

Installatie-/Onderhoudsmodus

Nederlands 17

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
	Warmwaterfunctie wordt geactiveerd (3011) ^{Opmerking 3)}		Gebruikt / Niet gebruikt Als Gebruikt is geselecteerd, selecteert u uit Warm water thermo type 1 bedienen en Warm water thermo type 2 bedienen	Gebruikt / Niet gebruikt ^(*1)
	Het gebruik van de thermostaat (2091,2092)		Thermostaat #1 UFHs (2091) Gebruikt / Niet gebruikt Thermostaat #2 FCUs (2092) Gebruikt / Niet gebruikt	Niet gebruikt
			Thermo aan/uit met kamersensor / Thermo aan/uit met stooklijn	Thermo aan/uit met stooklijn
	Bediening kamertemperatuur (2093)		Als Stooklijn is geselecteerd, selecteert u uit Pomp uit wanneer Thermo uit is, Pomp aan wanneer Thermo uit is en Pomp aan/uit wanneer Thermo uit is	Pomp aan/uit wanneer Thermo uit is
Opties voor warmtepomp	Energiemeting (3081, 3083)	Capaciteit back- upverwarming (3081)	1kw tot 6kw	2kw
		Capaciteit boosterverwarming (3083)	1kw tot 6kw	3kw
			Gebruikt / Niet gebruikt	Niet gebruikt
	Zonnepaneel / SWW- thermostaat (3061)		Als Gebruikt is geselecteerd, selecteert u uit Zonnepaneel en SWW-thermostaat	Zonnepaneel
	Kalibratie kamertemperatuur		-9,9 tot 9,9°C	0°C
			Aan/Uit	Aan
	Desinfectie (3041, 3042, 3043)	Interval (3042)	zo/ma/di/wo/do/vr/za	Vľ
		Starttijd (3043)	Tijd instellen	23:00 PM
		WL-type (2041)	Stooklijn1/ Stooklijn 2	Stooklijn 1
		Max buitentemperatuur (2011)	-20 tot 5°C	-10 °C
	Instellingen stooklijnen	Min buitentemperatuur (2012)	10 tot 20°C	15 °C
	materingen attornijhett	Max vertrekwater temperatuur voor stooklijn 1 (2021)	17 tot 65/70/75°C (*2)	40°C

۲

۲

18 Nederlands

۲

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
		Min vertrekwater temperatuur voor stooklijn 1 (2022)	17 tot 65/70/75°C ^(*2)	25°C
		Max vertrekwater temperatuur voor stooklijn 2 (2031)	17 tot 65/70/75°C (*2)	50°C
		Min vertrekwater temperatuur voor stooklijn 2 (2032)	17 tot 65/70/75°C ^(*2)	35°C
		WL-type (2081)	Stooklijn 1 / Stooklijn 2	Stooklijn 1
		Max buitentemperatuur (2051)	25 tot 35°C	30°C
	Instellingen stooklijnen	Min buitentemperatuur (2052)	35 tot 45°C	40°C
		Max vertrekwater temperatuur voor stooklijn (2061)	5 tot 25°C	25°C
Opties voor warmtepomp		Min vertrekwater temperatuur voor stooklijn (2062)	5 tot 25°C	18°C
		Max vertrekwater temperatuur voor stooklijn 2 (2071)	5 tot 25°C	18°C
		Min vertrekwater temperatuur voor stooklijn 2 (2072)	5 tot 25°C	5°C
		Temperatuur vertrekwater (5013)	15 tot 55°C	15°C
		Kamertemperatuur (5014)	16 tot 30°C	16°C
		Temperatuur stooklijn 1 (5017)	15 tot 55°C	15°C
	Instellingen modus Afwezig	Temperatuur stooklijn 2 (5018)	15 tot 55°C	15°C
		Temperatuur vertrekwater (5011)	5 tot 25°C	25°C
		Kamertemperatuur (5012)	18 tot 30°C	30°C
		Temperatuur stooklijn 1 (5015)	5 tot 25°C	25°C

۲

Installatie-/Onderhoudsmodus

۲

Nederlands **19**

۲

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
	Lastall's and a AC or 's	Temperatuur stooklijn 2 (5016)	5 tot 25°C	25°C
	Instellingen modus Arwezig	SWW-tanktemperatuur (5019)	30 tot 70°C	30°C
		Max temperatuur voor warmtepomp (3021)	45 tot 55/63/70°C (*2)	55/63/70°C ^(*2)
		Hysteresis warmtepomp thermo off (3022)	0 tot 10°C	0/2°C ^(*1)
	Warmtepomp instellingen SWW	Hysteresis warmtepomp thermo on (3023)	5 tot 30°C	5°C
		Min tijd van verwarming (3024)	1 min tot 20 min.	5 min.
		Max tijd van warm water (3025)	5 min tot 95 min.	30 min.
		Max tijd van verwarming (3026)	30 min tot 600 min.	180 min.
			Aan/Uit	Uit
Opties voor warmtepomp	PV-controle / Controle piekvermogen (5041, 5081)		Als Aan is geselecteerd, selecteert u uit PV-controle en Controle piekvermogen	PV-controle Opmerking 4)
	Controle van frequentieverhouding (5051)		Aan/Uit	Uit
	Controle smart grid (5091)		Aan/Uit	Uit
	Boosterverwarming (3031)		Aan/Uit	Aan
	Back-upverwarming (4021)		Aan/Uit	Uit
	Externe verwarming (4026)		Aan/Uit	Uit
	Back-upboiler (4031)		Aan/Uit	Uit
	Instellingen voor uitvoertype (6041)		2-wegsventiel / Zonepomp	2-wegsventiel
	Status warmtepomp		Weergave warmtepompstatus	
			Aan/Uit	Uit
			Weergave modus Zelftest	
			Waterpomp Aan/Uit	Uit
			Boosterverwarming Aan/Uit	Uit
Modus 7elftest	Weergave modus Zelftest		SWW-ventiel (3-wegventiel) Aan/Uit	Uit
			Ventiel Zone 1	Uit
			Back-upverwarming1	Uit
			Back-upverwarming2	Uit
			Back-upboiler	Uit
			Ventiel Zone 2	Uit
			Mengventiel	Uit

۲

۲

20 Nederlands -

۲

Installatie-/Onderhoudsmodus

Stap1	Stap 2	Stap 3	Omschrijving	Standaard
	Product		Productgegevens binnenunit	
Ontios voor hinnonunit	Installatie 1		Gegevens installatie 1 binnenunit	
Opties voor binnenumit	Installatie 2		Gegevens installatie 2 binnenunit	
	Adres binnenunit		Binnenadres binnenunit	
	Eenvoudige instelling		FSV-ID en -waarde invoeren	
Waarde van Field Setting	FSV-upload		FSV-instellingen binnenunit lezen	
Value	FSV-downloaden (naar binnenunit)		FSV-instellingen binnenunit schrijven	
ODU K3-reset			K3 opnieuw instellen	
Alle gegevens van servicemodus resetten			Onderhoudsinstellingen opnieuw instellen	
Geschiedenis servicemodus			Geschiedenis van onderhoudsinstellingen bekijken	

- Opmerking1) Het verwarmingstype wijzigen in zone 1 of zone 2 wijzigt de afbeelding die in overzicht wordt getoond. Nadat het
 verwarmingstype is gewijzigd, moet het product opnieuw worden opgestart en opnieuw in SmartThings worden
 geregistreerd.
- Opmerking 2) Temperatuurkalibratie wordt alleen geactiveerd, als Controller binnenhuis geïnstalleerd > Gegevens van controller temperatuur gebruiken geselecteerd is.
- Opmerking 3) Nadat instellingen voor Warmwaterfunctie wordt geactiveerd (3011) zijn gewijzigd, moet het product opnieuw worden opgestart en opnieuw in SmartThings worden geregistreerd.

0

- Opmerking 4) PV-controle moet op Gebruikt zijn ingesteld om het PV-energiebesparing-menu te openen.
- (*1) De waarde wordt bepaald volgens het type van hydro-eenheid.
- (*2) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

Installatie-/Onderhoudsmodus

Nederlands 21

DB68-12922A-00_IB_24Y EHS AE7000D_EU_NL_.indd 21

2024-04-12 오후 9:05:38

OPMERKING

• Het adres wordt op hexadecimale wijze weergegeven. Raadpleeg onderstaande tabel.

Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal
00	0	10	16	20	32
01	1	11	17	21	33
02	2	12	18	22	34
03	3	13	19	23	35
04	4	14	20	24	36
05	5	15	21	25	37
06	6	16	22	26	38
07	7	17	23	27	39
08	8	18	24	28	40
09	9	19	25	29	41
OA	10	1A	26	2A	42
OB	11	1B	27	2B	43
OC	12	1C	28	2C	44
OD	13	1D	29	2D	45
0E	14	1E	30	2E	46
OF	15	1F	31	2F	47

•

Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal
30	48	40	64
31	49	41	65
32	50	42	66
33	51	43	67
34	52	44	68
35	53	45	69
36	54	46	70
37	55	47	71
38	56	48	72
39	57	49	73
3A	58	4A	74
3B	59	4B	75
3C	60	4C	76
3D	61	4D	77
3E	62	4E	78
3F	63	4F	79

Installatie-/Onderhoudsmodus

 \bigcirc

22 Nederlands

۲

Lucht-naar-water warmtepomp: Alleen model AE***DN****

<u>∕</u> LET OP

 Stel de FSV-waarde van andere producten dan de opgegeven modellen in aan de hand van het FSV-label dat bij de handleiding van het product is geleverd en bevestig deze vervolgens op het deksel van de besturingskast. De FSVwaarden in de tabel zijn van toepassing op de opgegeven modellen.

 Reset de stroom wanneer u de FSV (#3041 tot 3046) wijzigt van ontsmettingswerking en de FSV (#5011 tot 5019) van de instelling van de Afwezig-modus.

Veldinstellingenwaarde (FSV)10**

Code 10** : Bovenste en onderste temperatuurgrenzen voor elke werkingsmodus van de Al Home Verwarmen (Wateruitlaat, Kamer), Koelen (Wateruitlaat, Kamer), SWW (Tank)

			Functie				Modelcod AE	e: AE200D 200DNXM	NWMPK/ IPK	Modelcod AE160DN	e: AE1600 ZMPK / M	onympk/ Im-eo3fn
Hoofdcode	Menu					Subcode	Inste	lling stand	laard	Inste	ling stand	daard
		Item		Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
		Temperatuur	Max.	1	°C	1011	25	18	25	25	18	25
	Koelen	wateruitlaat voor koelen	Min.	1	°C	1012	16	5	18	16	5	18
		Kamertemperatuur	Max.	1	°C	1021	30	28	30	30	28	30
		voor koelen	Min.	1	°C	1022	18	18	28	18	18	28
		Temperatuur	Max.	1	°C	1031	65/70/75 (*1)	37	65/70/75 (*1)	65/70/75 (*1)	37	65/70/75 (*1)
	Verwarmen	wateruitlaat voor verwarmen	Min.	1	°C	1032	25	15	37	25	15	37
Bedrade		Kamertemperatuur	Max.	1	°C	1041	30	18	30	30	18	30
controller		voorverwarmen	Min.	1	°C	1042	16	16	18	16	16	18
code10**	SWW	SWW-	Max.	1	°C	1051	55/63/70 (*1)	50	70	55/63/70 (*1)	50	70
		unkemperatuar	Min.	1	°C	1052	40	30	40	40	30	40
	Hysteresis	Hysteresis water verwarm	uitlaat voor ien	0,5	°C	1061	0	0	7	0	0	7
	VOOr	Hysteresis wateruitl	aat voor koelen	0,5	°C	1062	1	1	7	1	1	7
T	Thermostaat AAN	Kamerhysteresis vo	orverwarmen	0,5	°C	1063	0	0	7	0	0	7
		Kamerhysteresis	voor koelen	0,5	°C	1064	1	1	7	1	1	7

• De waarden in de volgende tabel zijn slechts voorbeelden zodat u het beter begrijpt.

OPMERKING

- De FSV #3011 in de AI Home moet op 1 of 2 worden ingesteld om de SWW-modus te gebruiken.
- (*1) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

2024-04-12 오후 9:05:39

Instelbereik AI Home: Code 10**

Ruimtekoeling (FSV#1011~1022)

Doeltemperatuur wateruitlaat: Bovengrens (#1011, standaard 25°C, bereik: 18 ~ 25 °C),

Ondergrens (#1012, Standaard 16 °C, Bereik: 5 ~ 18°C)

- Met deze standaard-FSV-instellingen kan de gebruiker de doeltemperatuur van de wateruitlaat voor koelen binnen een bereik van 16 ~ 25°C wijzigen
- Stel deze niet lager dan 16 graden in om vloercondensatie te voorkomen bij het gebruik van vloerkoeling.
- Doelkamertemperatuur: Bovengrens (#1021, standaard 30°C), Ondergrens (#1022, standaard 18°C)
 - Met deze standaard-FSV-instellingen kan de gebruiker de doelkamertemperatuur voor koelen binnen een bereik van 18 ~ 30°C wijzigen.

Ruimteverwarming (FSV#1031~1042)

- Doeltemperatuur wateruitlaat: Bovengrens (#1031, standaard 65/70/75°C, bereik: 37 ~ 65/70/75°C), Ondergrens (#1032, standaard 25°C, bereik: 15 ~ 37°C)
 - Met deze standaard-FSV-instellingen kan de gebruiker de doeltemperatuur van de wateruitlaat voor verwarmen binnen een bereik van 25 ~ 65/70/75 °C wijzigen.
- Doelkamertemperatuur: Bovengrens (#1041, standaard 30°C), Ondergrens (#1042, standaard: 16°C)
 - Met deze standaard-FSV-instellingen kan de gebruiker de doelkamertemperatuur voor verwarmen binnen een bereik van 16 ~ 30 °C wijzigen.

SWW-verwarming (FSV#1051/1052)

- Doeltemperatuur SWW-tank: Bovengrens (#1051, standaard 55/63/70°C, bereik: 50 ~ 70C), Ondergrens (#1052, standaard 40C, bereik: 30 ~ 40°C)
 - Met deze standaard-FSV-instellingen kan de gebruiker de doeltemperatuur van de SWW-tank voor SWW-verwarmen binnen een bereik van 40 ~ 55/63/70°C wijzigen.

Hysteresis (FSV#1061~1064)

Als de waarde van de FSV groot is, duurt het langer vooraleer de thermostaat ingeschakeld is.

- Temperatuurinstelling wateruitlaat bij hysteresis (verwarmen)
 bijv.) Als de doeltemperatuur wateruitlaat 55°C is, is de thermo-uit-temperatuur 57°C en de thermo-aan-temperatuur 55°C-FSV#1061(Standaard 0°C, Bereik 0~7°C)
- Temperatuurinstelling wateruitlaat bij hysteresis (koelen)
 bijv.) Als de doeltemperatuur wateruitlaat 7°C is, is de thermo-uit-temperatuur 7°C en de thermo-aan-temperatuur 7°C+FSV#1062(Standaard 1°C, Bereik 1~7°C)
- Kamertemperatuurinstelling bij hysteresis (verwarmen) bijv.) Als de doelkamertemperatuur 30°C is, is de thermo-uit-temperatuur 31°C en de thermo-aan-temperatuur 30°C-FSV#1063(Standaard 0°C, Bereik 0~7°C)
- Kamertemperatuurinstelling bij hysteresis (koelen) bijv.) Als de doelkamertemperatuur18°C is, is de thermo-uit-temperatuur18°C en de thermo-aan-temperatuur 18°C-FSV#1064(Standaard1°C, Bereik1~7°C)
- 24 Nederlands

Modus veldinstellingen

Veldinstellingenwaarde (FSV) 20**

Code 20** : Ontwerp Water law en externe kamerthermostaat Verwarmen (2 WL's voor vloer & VSU), Koelen (2 WL's voor vloer & VSU), WL-& thermostaattypes

•	De waarden	in de volgende	tabel zijn slechts	voorbeelden z	zodat u het	beter begrijpt.
---	------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	-----------------

			Functie			C hu h	Modelcod AE	le: AE200D 200DNXM	NWMPK/ IPK	Modelcoc AE160DN	e: AE1600 ZMPK / M	DNYMPK/ IM-E03FN
Hoofdcode	Menu					Subcode	Inste	elling stand	laard	Inste	lling stand	daard
		ltem		Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
		Buitentemperatuur	Max.	1	°C	2011	-10	-20	5	-10	-20	5
		voor Verwarming water law	Min.	1	°C	2012	15	10	20	15	10	20
		Temperatuur	Max.	1	°C	2021	40	17	65/70/75 (*1)	40	17	65/70/75 (*1)
	Verwarmen	wateruitlaat voor WL1-verwarming (UFH's)	Min.	1	°C	2022	25	17	65/70/75 (*1)	25	17	65/70/75 (*1)
		Temperatuur	Max.	1	°C	2031	50	17	65/70/75 (*1)	50	17	65/70/75 (*1)
		wateruitlaat voor WL2-verwarming (FCU's)	Min.	1	°C	2032	35	17	65/70/75 (*1)	35	17	65/70/75 (*1)
		Selectie Verwarming water law	Type WL	-	-	2041	1(WL1)	1	2	1(WL1)	1	2
Waterlaw		Buitentemperatuur	Max.	1	°C	2051	30	25	35	30	25	35
code 20**		voor Koeling water law	Min.	1	°C	2052	40	35	45	40	35	45
		Temperatuur	Max.	1	°C	2061	25	5	25	25	5	25
	Koelen	wateruitlaat voor WL1-koeling (UFH's)	Min.	1	°C	2062	18	5	25	18	5	25
		Temperatuur	Max.	1	°C	2071	18	5	25	18	5	25
		wateruitlaat voor WL2-koeling (FCU's)	Min.	1	°C	2072	5	5	25	5	5	25
		Selectie Koeling water law	Type WL	-	-	2081	1(WL1)	1	2	1(WL1)	1	2
	Externe	Thermostaat van	#1 (UFHs)	1	-	2091	O(Nee)	0	4	O(Nee)	0	4
	regeling	externe kamer	#2 (FCUs)	1	-	2092	O(Nee)	0	4	O(Nee)	0	4
	Al Home	Kamertemp. Al Hom	e Bediening	1	-	2093	4	1	4	4	1	4

۲

OPMERKING

• (*1) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

Modusveldinstellingen

Stooklijn & kamerthermostaat / AI Home: Code 20**



Water law voor verwarming (FSV#2011~2041)

- Bereik buitenluchttemperatuur: Ondergrens 1 (#2011, standaard -10°C, bereik: -20 ~ 5 °C), Bovengrens 2 (#2012, Standaard 15 °C, Bereik: 10 ~ 20°C)
 - Met deze standaardinstellingen kan de wateruitlaattemperatuur volgens de water law voor verwarmen worden gewijzigd binnen het bereik voor de buitentemperatuur van -10 ~ 15 °C.
- Temperatuurbereik wateruitlaat voor vloer- respectievelijk VSU-toepassing: Bovengrens 1 (#2021/2031, standaard 40/50°C, bereik: 17 ~ 65/70/75°C), Ondergrens 2 (#2022, standaard 25°C, bereik: :17 ~ 65/70/75°C)
 - Met deze standaardinstellingen kan de wateruitlaattemperatuur volgens de water law voor verwarmen worden gewijzigd binnen het bereik van 25/35 ~ 40/50 °C.
- In het geval dat 2 zonebediening niet wordt gebruikt (FSV# 4061 = 0) en de thermostaat van externe kamer niet wordt gebruikt (FSV#2091 = 0, #2092 = 0). Type water law volgens verwarmingsapparaten (vloer/VSU): #2041 (standaard 1 (WL1 voor vloer)), 2 (WL2 voor VSU of radiator)

Water law voor koelen (FSV#2051~2081)

- Bereik buitenluchttemperatuur: Ondergrens 1 (#2051, standaard -30°C, bereik: 20 ~ 35°C), Bovengrens 2 (#2052, Standaard 40°C, Bereik: 35 ~ 45°C)
 - Met deze standaardinstellingen kan de wateruitlaattemperatuur volgens de water law voor koelen worden gewijzigd binnen het bereik voor de buitentemperatuur van 30 ~ 40 °C.
- Temperatuurbereik wateruitlaat voor vloer- respectievelijk VSU-toepassing: Bovengrens 1 (#2061/2071, standaard 25/18°C), ondergrens 2 (#2062/2072, standaard 18/5°C)
 - Met deze standaardinstellingen kan de wateruitlaattemperatuur volgens de water law voor koelen worden gewijzigd binnen het bereik van 5/18 ~ 18/25°C.
- In het geval dat 2 zonebediening niet wordt gebruikt (FSV# 4061 = 0) en de thermostaat van externe kamer niet wordt gebruikt (FSV #2091 = 0, #2092 = 0). Type water law volgens koelapparaten (vloer/VSU): #2081 (standaard 1 (WL1 voor vloer), 2 (WL2 voor VSU of radiator)
- Stel WL1 niet lager dan 16 graden in om vloercondensatie te voorkomen bij het gebruik van vloerkoeling.

26 Nederlands

Externe kamerthermostaat (veldoptie) (FSV#2091/2092)

- Kamerthermostaat #1 (#2091, standaard "0" voor niet-gebruik), #2 (#2092, standaard "0" voor niet-gebruik)
 - Om de AI Home voor verwarmen/koelen te gebruiken, moeten beide hierboven beschreven instellingen gelijktijdig op "0" worden ingesteld. Is dat niet het geval, dan beheert de thermostaat het systeem.
 - Om de optie externe kamerthermostaat te gebruiken, stelt u de optie 2-zonebediening (FSV #4061) in op "0" om deze uit te schakelen.
 - Als dit wordt ingesteld op #2091/#20921, kan de compressor alleen door de thermostaat worden in- en uitgeschakeld.
 - Als dit wordt ingesteld op #2091/#2092 2~4, kan de compressor worden in- of uitgeschakeld door de thermostaat of volgens de temperatuur van het geloosde water WL. (#2092 2, WL Thermo uit → Waterpomp uit, #2092 3, WL Thermo uit → Waterpomp aan, #2092 4, WL Thermo uit → Waterpomp 7 min. uit → 3 min. aan →.....).





 Als de thermostaat werkt, kan de gebruiker de doelwatertemperatuur verhogen of verlagen binnen een bereik van -5 ~ +5 °C.

 \bigcirc

- Als de kamerthermostaat wordt gebruikt, moet de vloerklep verbonden zijn met 2-wegsklep #1 en de VSU moet afzonderlijk worden verbonden met 2-wegsklep #2 van de hydro-eenheid PBA.
- Als enkel vloerkoeling/-verwarming is geïnstalleerd en als de water law of wateruitlaattemperatuur te laag is, sluit de 2-wegklep mogelijk en kan fout E911 optreden.
- Als de vloer- en ventilatorspoelunits samen zijn geïnstalleerd en in koelmodus werken, sluit de vloerafsluiting mogelijk en kan fout E911 optreden om vloercondensatie te voorkomen, als de wateruitlaattemperatuur lager is dan 16 °C. Daarom moet de VSU een minimumwaarde voor het waterdebiet verzekeren.
- Thermostaat #2 die de VSU beheert, heeft voorrang voor werkingsmodi en de temperatuur van het geloosde water.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor gebreken, zoals vloercondensatie, die kunnen optreden als de vloerklep niet met de 2-wegsklep #1-poort van de hydro-eenheid PBA is verbonden.

Kamertemperatuurinstelling AI Home (FSV#2093)

- Regeling door sensor voor kamertemperatuur
 - Als dit wordt ingesteld op #20931, kan de compressor alleen door de sensor voor kamertemp. worden in- en uitgeschakeld.
 - Als dit wordt ingesteld op #2093 2~4, kan de compressor worden in- of uitgeschakeld door de sensor voor kamertemp. of volgens de temperatuur van het geloosde water WL.
 (#2093 2, WL Thermo uit → Waterpomp uit, #2093 3, WL Thermo uit → Waterpomp aan, #2093 4, WL Thermo uit → Waterpomp 7 min. uit → 3 min. op →.....).

Veldinstellingenwaarde (FSV) 30**

Code 30** : Gebruikersopties voor verwarmen tank warm water voor huishoudelijk gebruik (SWW)

De waarden in de volgende tabel zijn slechts voorbeelden zodat u het beter begrijpt.

Hoofdcodo	Мори		Functie			Subcodo	Modelcod AE	e: AE2000 200DNXM	DNWMPK/ IPK	Modelcode AE160DNZ	e: AE1601 MPK / M	DNYMPK/ IM-E03FN
Hoofucoue	Meriu					Juncone	Inste	lling stand	laard	Instell	ing stan	daard
		lter	m	Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
		SWW-modus activeren	SWW-modus	-	-	3011	1	0	2	0	0	2
			Max. temp.	1	°C	3021	55/63/70 (*1)	45	55/63/70 (*1)	55/63/70 (*1)	45	55/63/70 (*1)
			Stop	1	°C	3022	0	0	10	2	0	10
		Wenneteren	Start	1	°C	3023	5	5	30	5	5	30
		warmtepomp	Min. werkingstijd	1	min	3024	5	1	20	5	1	20
			Max. werkingstijd	5	min	3025	30	5	95	30	5	95
			Werkingsinterval	30	min	3026	180	30	600	180	30	600
		Boosterverwarming	Aan/uit	-	-	3031	1(Aan)	0 (Uit)	1	1(Aan)	0 (Uit)	1
			Vertragingstijd	5	min	3032	20	20	95	20	20	95
			Overschrijding	1	°C	3033	0	0	4	0	0	4
Tankwarm	SWW		Aan/uit	-	-	3041	1(Aan)	0 (Uit)	1	1(Aan)	0 (Uit)	1
watervoor huishoudelijk			Interval	1	dag	3042	Vr(5)	Zon (0)	Alle (7)	Vr(5)	Zon (0)	Alle (7)
gebruik Code		Ontsmetting	Starttijd	1	uur	3043	23	0	23	23	0	23
30**			Doeltemperatuur	5	°C	3044	70	40	70	70	40	70
			Duur	5	min	3045	10	5	60	10	5	60
			Max. tijd	1	uur	3046	8	1	24	8	1	24
		Geforceerde SWW	Functie Timer OFF	-	-	3051	O(Nee)	0	1 (Ja)	O(Nee)	0	1 (Ja)
		volgens invoer van de gebruiker	Tijdsduur	1	(x10)min	3052	6	3	30	6	3	30
		Zonnepaneel/SWW- thermostaat	Combinatie WP	1	-	3061	0(Nee)	0	2	O(Nee)	0	2
		3-wegs klep	Standaardrichting	-	-	3071	0 (Kamer)	0	1 (Tank)	0 (Kamer)	0	1 (Tank)
	Eutro functio	Energiameting	Capaciteit back- upverwarming	1	kW	3081	2	1	6	2	1	6
	Exualiuncue	Energiemeting	Capaciteit boosterverwarming	1	kW	3083	3	1	6	3	1	6

()

OPMERKING

-

• ^{1)*} De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

SWW-verwarming: Code 30**

Tapwatertoepassing (FSV#3011)

De FSV #3011 in de AI Home moet op 1 of 2 worden ingesteld om de SWW-functie te gebruiken.

Als FSV #3011 is ingesteld op 1, dan begint SWW te werken op basis van de 'thermo aan'-temperatuur. (In geval van gecombineerde werkingsmodus verwarmen/koelen - SWW)

Als FSV #3011 is ingesteld op 2, dan begint SWW te werken op basis van de 'thermo uit'-temperatuur. (In geval van gecombineerde werkingsmodus verwarmen/koelen - SWW)

(Wanneer bijvoorbeeld de huidige temperatuur 45 °C bereikt op voorwaarde dat de 'thermo aan'-temperatuur 43 °C is en de 'thermo uit'-temperatuur 48 °C is, dan wordt SWW uitgeschakeld als FSV #3011 is ingesteld op 1 en SWW wordt ingeschakeld als FSV #3011 is ingesteld op 2.)

Warmtepompvariabelen om SWW-tank te beheren (FSV#3021~3026)

- Maximumtemperatuur SWW-tank met de warmtepompwerking: FSV #3021, standaard 55/63/70°C, Bereik: 45 ~ 55/63/70°C.
- Temperatuurverschil dat de UIT-temperatuurvan de warmtepomp bepaalt: FSV #3022, Bereik: 0 ~10°C.
- Temperatuurverschil dat de AAN-temperatuurvan de warmtepomp bepaalt: FSV #3023, standaard 5°C, Bereik: 5 ~ 30°C.

Modusveldinstellingen

(•)

['thermo aan/uit'-regeling van watertemperatuur SWW-tank]



- Timer SWW-verwarmingsmodus: Modustimer beheert de werkingsvoorwaarden als er gelijktijdige aanvragen van ruimteverwarming/-koeling en SWW zijn.
 - FSV #3024 (minimumwerkingstijd ruimteverwarming, standaard 5 min., bereik 1 ~ 20 min.),
 #3025 (maximum SWW-tijd, standaard 30 min., bereik 5 ~ 95 min.), #3026 (maximumwerkingstijd ruimteverwarming, standaard 3 uur, bereik 0,5 ~ 10 uur)
 - Maximumwerkingstijd wordt alleen toegepast als zowel ruimteverwarming als SWW aanvragen om te werken.
 SWW of ruimteverwarming werken voortdurend tot de doeltemperatuur wordt bereikt zonder tijdslimiet in de afzonderlijke werking.

[Regeling tijdsvariatie van SWW en ruimteverwarmingsmodus]

 (\bullet)



Modusveldinstellingen

۲

2024-04-12 오후 9:05:40

Boosterverwarmingsvariabelen om SWW-tank te beheren (FSV#3031~3033)

- De FSV #3031 moet op '1(Aan)' (standaard) worden ingesteld om de boosterverwarming als een bijkomende verwarmingsbron voor de SWW-tank te gebruiken.
- Vertragingstimer voor opstarten boosterverwarming: In geval van een SWW-aanvraag, zal deze timer de werking van de boosterverwarming ten opzichte van de warmtepomp vertragen.
 - FSV #3032 (standaard 20 min., bereik 20 ~ 95 min.). In "Power/Forced" SWW-modus zal de vertragingstimer worden genegeerd en zal de booster onmiddellijk starten.
 - In 'Economic' SWW-modus zal de SWW-verwarming enkel door de warmtepomp worden uitgevoerd.
 - #3032 moet kleiner zijn dan de maximale WP-tijd (#3025). Als de vertragingstijd te lang wordt ingesteld, kan SWW-verwarming erg lang duren.
- Temperatuurverschil die de UIT-temperatuur van de boosterverwarming bepaalt (T_BH OFF = Tu + #3033) : FSV #3033, standaard 0°C, Bereik: 0 ~ 4°C.
- Temperatuurverschil die de AAN-temperatuurvan de boosterverwarming bepaalt (T_BH ON = T_BH OFF 2)

[Regeling tijdsvariatie van warmtepomp en boosterverwarming van SWW]



OPMERKING

- De FSV #4022 voor boosterverwarmingsprioriteit moet worden ingesteld op '0(both)' of '2'(booster) om de boosterverwarming te gebruiken.
- Is dat niet het geval (prioriteit back-upverwarming), dan kan de boosterverwarming werken in geval er geen vraag is van de back-upverwarming.
- Het model "AE200DN*MPK" heeft geen boosterverwarming, maar wordt door de back-upverwarming bediend. Als u een alternatieve bediening wilt, moet FSV#3031 op 1 worden ingesteld.

32 Nederlands

Modus veldinstellingen

<Voorbeeld van gebruik van BSH in toevoer van warm water>

- Geval 1) Wanneer de ingestelde temperatuur 70 °C bedraagt BSH is AAN bij minder dan 68 graden, UIT bij meer dan 70 °C.
- Geval 2) Wanneer de ingestelde temperatuur 50 °C bedraagt (voorwaarde: FSV 3022 = 0) Warmtepomp en BHS zijn AAN bij minder dan 45 graden, UIT bij meer dan 50 °C ('Thermo uit/aan'-regelingstemperatuur wordt samen gebruikt)

['Thermo aan/uit'-regeling van warmtepomp en boosterverwarming]



OPMERKING

 (\bullet)

• 1)* De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

Ontsmettingsfunctie (FSV#3041~3046)

- De FSV #3041 moet worden ingesteld op '1(Aan)' (standaard) om de ontsmettingsfunctie te gebruiken.
 - Plannen: Day (#3042, standaard 'Friday'), starttijd (#3043, standaard '23:00'), doeltanktemp. (#3044, standaard '70° C'), duur (#3045, standaard 10 min.)

[Regeling tijdsvariatie van warmtepomp en boosterverwarming van SWW]



۲

Nederlands 33

Modus veldinstellingen

OPMERKING

- De functie voor ontsmetting is alleen beschikbaar wanneer een booster-verwarming is aangesloten. Maar het model "AE200DN*MPK" wordt alternatief door de back-upverwarming bediend.
- Controleer de capaciteit van de tank, de capaciteit van de booster-verwarming en de booster-verwarming zelf op
 problemen als ontsmetting niet normaal werkt gedurende de maximale werkingstijd (fout E919).

Geforceerd SWW volgens invoer van de gebruiker (FSV#3052)

- Geforceerd-modus kan geactiveerd worden door de FSV #3011 (default=0=NIET GEBRUIKEN) naar1 / 2 (GEBRUIKEN) te wijzigen
- Geforceerd werkt volgens de timerinstelling (#3051, #3052).

Installatie van een extra pomp op zonne-energie / SWW-thermostaat voor SWW met warmtepomp (veldoptie) (FSV#3061)

- Pomp op zonne-energie en warmtepomp kunnen gelijktijdig werken volgens de instelwaarde. (FSV #3061, '1')
- Als u een SWW-thermostaat gebruikt, moet de FSV #3061, '2' worden ingesteld.

3-wegs klep (FSV#3071)

- De 3-wegsklep bepaalt de richting van SWW (huishoudelijk warm water) en ruimteverwarming/-koeling en kan niet tegelijkertijd in beide richtingen open staan.
- Er is een vertraging van een minuut voor het sluiten van de 2-weg/3-wegklep, maar er is geen vertraging bij het openen.
- FSV 3071 bepaalt een 3-wegs richting. [Standaard #3071=0; Als de stroom naar de 3-wegsklep UITgeschakeld is, gaat het in de richting van de kamer]

Energiemeting (FSV#3081/3083)

 Om het energieverbruik nauwkeurig aan te geven, moet de capaciteit van de back-upverwarmer en boosterverwarming worden ingesteld met behulp van FSV #3081 / 3083.

OPMERKING

Energiemetingen worden door het product uitgevoerd en kunnen van de werkelijke energiebesparingen afwijken.

Modusveldinstellingen

Veldinstellingenwaarde (FSV) 40**

 (\bullet)

Code 40** : Gebruikersopties voor verwarmingsapparaten, inclusief interne back-upverwarming en externe boiler • De waarden in de volgende tabel zijn slechts voorbeelden zodat u het beter begrijpt.

			Functio				Modelcode : AE200DNWMPK			Modelcode : AE200DNXMPK		
Hoofdcode	Menu		Functie			Subcode	Ins	telling sta	ndaard	Inst	elling stan	daard
			Item	Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Verwarmings-/SWW- prioriteit	-	-	4011	O(SWW)	0	1(Verwarmen)	O(SWW)	0	1(Verwarmen)
		Warmtepomp	Lage buitentemp. voor Verwarmingsprioriteit	1	°C	4012	0	-15	20	0	-15	20
			Temp. verwarming uit	1	°C	4013	35/45 (2)	10	35/45 (*2)	35/45 (*2)	10	35/45 (*2)
			Aan/uit	-	-	4021	O(Nee)	0	1	O(Nee)	0	1
			BUH/BSH-prioriteit	1	-	4022	2 (BSH)	0 (Beide)	2 (BSH)	2 (BSH)	0 (Beide)	2 (BSH)
			Back-upverwarming aan/uit	-	-	4023	1 (Ja)	0(Nee)	1	1 (Ja)	O(Nee)	1
		Back- upverwarming	Drempeltemperatuur	1	°C	4024	0	-25	35	0	-25	35
Verwarmings-	Verwarmen		Back-uptemperatuur ontdooien	5	°C	4025	15	10	55	15	10	55
			Externe verwarmer	-	-	4026	0	0	1	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			Reserveboiler aan/uit	-	-	4031	O(Nee)	0	1 (Ja)	O(Nee)	0	1 (Ja)
		Back-upboiler	Boilerprioriteit	-	-	4032	O(Nee)	0	1 (Ja)	O(Nee)	0	1 (Ja)
			Drempelvoorwaarde	1	°C	4033	-15	-20	5	-15	-20	5
			Toepassing	1	-	4041	O(Nee)	0	2	2(Ja)	0	2
			Doel-∆T (verwarmen)	1	°C	4042	10	5	15	10	5	15
		Mengklep	Doel-∆T (koelen)	1	°C	4043	10	5	15	10	5	15
			Controlefactor	1	-	4044	2	1	5	2	1	5
			Controle-interval	1	min	4045	1	1	30	1	1	30
			Looptijd	1	(x10) sec	4046	12	6	24	12	6	24

Modusveldinstellingen

۲

Nederlands 35

					Modelcode : AE200DNWMPK			Modelcode : AE200DNXMPK				
Hoofdcode	Menu		runcue			Subcode	Ins	telling sta	ndaard	Instelling standaard		
			ltem	Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Toepassing	-	-	4051	1	0	3	1	0	3
	Verupman	la vortora ana a	Doel-∆T	1	°C	4052	5	2	8	5	2	8
Verwarm	verwarmen	inverterpomp	Controlefactor	1	-	4053	2	1	3	2	1	3
Vonwarminge-			Minimale uitvoer PWM	1	(10)%	4054	0(25%)	0(25%)	3 (55%)	0(25%)	0(25%)	3 (55%)
code 40**		Zonebediening	Toepassing	1	-	4061	O(Nee)	0	1 (Ja)	1 (Ja)	0	1 (Ja)
code 40** Extra	Extra functie		T-Uit Zone1 pomp (2-wegs V/v) Bediening	1	-	4062	2	0	2	2	0	2
			T-Uit Zone2 pomp (2-wegs V/v) Bediening	1	-	4063	2	0	2	2	0	2

۲

Modus veldinstellingen

۲

36 Nederlands

۲

			Functie				AE160E	Modelcoc NYMPK/I	de : MIM-E03FN	Modelco	ode : AE160	DNZMPK
Hoofdcode	Menu					Subcode	Ins	telling sta	ndaard	Inst	elling stand	daard
			Item	Stap	Eenheid]	Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Verwarmings-/SWW- prioriteit	-	-	4011	O(SWW)	0	1(Verwarmen)	O(SWW)	0	1(Verwarmen)
		Warmtepomp	Lage buitentemp. voor Verwarmingsprioriteit	1	°C	4012	0	-15	20	0	-15	20
		Temp. verwarming uit	1	°C	4013	35/45 (2)	10	35/45 (2)	35/45 (2)	10	35/45 (2)	
			Aan/uit	-	-	4021	O(Nee)	0	1	0(Nee)	0	1
			BUH/BSH-prioriteit	1	-	4022	0 (Beide)	0 (Beide)	2 (BSH)	0 (Beide)	0 (Beide)	2 (BSH)
			Back-upverwarming aan/uit	-	-	4023	1 (Ja)	0(Nee)	1	1 (Ja)	0(Nee)	1
		Back- upverwarming	Drempeltemperatuur	1	°C	4024	0	-25	35	0	-25	35
Verwarmings-	Verwarmen	en	Back-uptemperatuur ontdooien	5	°C	4025	15	10	55	15	10	55
COLC: NO			Externe verwarmer	-	-	4026	0	0	1	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			Reserveboiler aan/uit	-	-	4031	O(Nee)	0	1 (Ja)	0(Nee)	0	1 (Ja)
		Back-upboiler	Boilerprioriteit	-	-	4032	O(Nee)	0	1 (Ja)	0(Nee)	0	1 (Ja)
			Drempelvoorwaarde	1	°C	4033	-15	-20	5	-15	-20	5
			Toepassing	1	-	4041	0(Nee)	0	2	2(Ja)	0	2
			Doel-∆T (verwarmen)	1	°C	4042	10	5	15	10	5	15
		Mengklep	Doel-∆T (koelen)	1	°C	4043	10	5	15	10	5	15
			Controlefactor	1	-	4044	2	1	5	2	1	5
			Controle-interval	1	min	4045	1	1	30	1	1	30
			Looptijd	1	(x10) sec	4046	12	6	24	12	6	24

۲

Modusveldinstellingen

۲

Nederlands 37

۲

2024-04-12 오후 9:05:40

II. Chu h	M	Functie			C huite	Modelcode : AE160DNYMPK / MIM-E03FN			Modelcode : AE160DNZMPK			
Hootacoae	Menu					Subcode	Instelling standaard			Instelling standaard		
			ltem	Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Toepassing	-	-	4051	1	0	3	1	0	3
	Verupman	la vortora ama	Doel-∆T	1	°C	4052	5	2	8	5	2	8
	verwarmen	Inverterpomp	Controlefactor	1	-	4053	2	1	3	2	1	3
Verwarmings-			Minimale uitvoer PWM	1	(10)%	4054	0(25%)	0(25%)	3 (55%)	0(25%)	0(25%)	3 (55%)
code 40**		e Zonebediening	Toepassing	1	-	4061	O(Nee)	0	1 (Ja)	1 (Ja)	0	1 (Ja)
Extra functi	Extra functie		T-Uit Zone1 pomp (2- wegs V/v) Bediening	1	-	4062	2	0	2	2	0	2
			T-Uit Zone2 pomp (2- wegs V/v) Bediening	1	-	4063	2	0	2	2	0	2

۲

•

OPMERKING

• (*2) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

Modus veldinstellingen

۲

38 Nederlands

Extra verwarmingsoptie: 40**

Warmtepompvariabelen voor ruimteverwarming (FSV#4011~4013)

- FSV #4011 voor SWW-prioriteit is standaard op 'O(SWW)' ingesteld. Ruimteverwarming krijgt voorrang door FSV #4011
 '1' in te stellen, maar dat geldt enkel als de buitentemperatuur lager is dan de gespecificeerde temperatuur volgens FSV #4012.
- Als prioriteit op SWW staat, werken SWW-modus (FSV #3025,standaard 30 minuten) en ruimteverwarming (FSV#3026,standaard 180 minuten) alternerend, en als prioriteit op ruimteverwarming staat, werken ze als ruimteverwarmingsmodus.
- Temperatuur voor ruimteverwarming uit (FSV #4013, standaard '35/45°C', bereik 10 ~ 35/45°C): Bij hoge buitentemperaturen boven deze waarde zal de ruimteverwarming worden uitgeschakeld.

Variabelen back-upverwarming voor ruimteverwarming (FSV#4021~4025)

- De FSV #4021 moet op1(Ja) ingesteld worden om een elektrische back-upverwarming in de hydro-eenheid als bijkomende warmtebron te gebruiken.
- Om de werkingsvoorwaarden van de back-upverwarming in te stellen, moeten FSV #4023 en FSV #4024 worden ingesteld.
 - Als FSV #4023 op 0 is ingesteld, werkt de back-upverwarming ongeacht de buitentemperatuur.
 - Als FSV #4023 op 1(standaard) is ingesteld, werkt de back-upverwarming, als de buitentemperatuur onder FSV #4024(standaard "0") is om energie te besparen. De werking ervan is beperkt tot FSV #4024 of hoger.
- FSV #4022 kan op prioriteiten zoals 0 (beide), 1 (back-upverwarming) en 2 (boosterverwarming) worden ingesteld.
- De FSV #4022 voor back-upverwarmingsprioriteit moet worden ingesteld op '0(both)' (standaard) of '1' (backup) om de back-upverwarming te gebruiken. Als FSV #4022 niet op 2 (prioriteit boosterverwarming) is ingesteld, kan de backupverwarming werken in geval er geen vraag is van de boosterverwarming.
- De drempeltemperatuur voor de werking van de back-upverwarming in de ontdooiingsmodus, om een koude tocht vanwege koud water te voorkomen, kan worden beheerd door FSV #4025 aan te passen. Onder FSV #4025 van wateruitlaattemperatuur zal de back-upverwarming worden ingeschakeld.

OPMERKING

 Controleer het vermogen van de stroomonderbreker van uw huis, als u de back-upverwarming en de boosterverwarming samen wilt gebruiken zoals in FSV#4022="0" ingesteld.

Externe verwarmer voor ruimteverwarming (veldoptie) (FSV#4026)

- De FSV #4026 moet op "1 (Ja)" ingesteld worden om de externe back-upverwarming als bijkomende warmtebron te gebruiken.(standaard: '0 (No installation)')
- Het werkingsalgoritme van de externe verwarmer is hetzelfde als van de ingebouwde back-upverwarming. Het werkt echter niet tijdens de SWW-modus en de ontsmettingsmodus.
- Bij sommige modellen kan die functie niet ingesteld worden. Raadpleeg de FSV-tabel

Externe back-upboilervoor ruimteverwarming (veldoptie) (FSV#4031~4033)

- De FSV #4031 moet ingesteld worden op '1(Ja)' om een back-upboiler als bijkomende warmtebron te gebruiken. (standaard: '0 (No installation)')
- Prioriteit van back-upboiler en warmtepomp is gedefinieerd volgens FSV #4032 (standaard: '0 (Uit)')
- Om de verlaagde verwarmingsprestatie van de warmtepomp bij heel koud weer te compenseren, werkt de back-upboiler in de plaats van de warmtepomp volgens de drempeltemperatuur (FSV #4033, standaard '-15°C', bereik -20 ~ 5°C).

Installatie mengklep (veldoptie) (FSV#4041~4046)

- De FSV #4041 moet worden ingesteld op '1 of 2' om de mengklep te gebruiken.
- * 4041 =1 : Bediening op basis van het temperatuurverschil (4042, 4043)
- * 4041 = 2 : Bediening op basis van het temperatuurverschil van de waarde WL
- Zelfs als #4041 op "1" wordt ingesteld, wordt de mengklep in principe door de WL-klep van de VSU/vloer bediend, maar als de zonebediening niet wordt gebruikt (FSV #4061 = "0") en de VSU en vloer tegelijkertijd thermo-on zijn, wordt deze bediend op basis van het temperatuurverschil (4042, 4043).



- Met FSV #4042/#4043 kan het temperatuurverschil tussen Tw3(Tw2) en Tw4 worden aangepast.
- FSV #4044 bepaalt de openings-/sluitingsgraad van de klep per werking en hoe groter het ingestelde cijfer, hoe groter de openings-/sluitingsgraad per werking. Het werkt met elk FSV#4045 ingesteld interval.

0

 Als een mengklep wordt gebruikt, moet de FSV #4046 overeenkomen met het kenmerk voor de looptijd van de mengklep. (ingesteld volgens de specificaties van de mengklep.)

OPMERKING

AE200DNX*** / AE160DNZ*** (2 Zone-ingebouwd) zijn geconfigureerd zodat de mengklep kan werken.

Installatie inverterpomp (veldoptie) (FSV#4051~4054)

- FSV #4051=1(Standaard): Gebruik inverterpomp + max PMW-uitvoer100%, FSV #4051=2: Gebruik inverterpomp + max PMW-uitvoer 85%, FSV #4051=3: Gebruik inverterpomp + max PMW-uitvoer 70%, FSV #4051=0: Vaste pomp.
- Met FSV /#4052 kan het temperatuurverschil tussen Tw2 en Tw1 worden aangepast.
- FSV #4053 bepaalt de hoeveelheid verandering in PWM-uitvoer tijdens de werking van de pomp, en hoe groter de ingestelde waarde, hoe groter de verandering in PWM-uitvoer per werking.
- De minimale PWM-uitvoer van de pomp is beperkt tot 25% à 55% volgens FSV #4054. (Instelling "0": 25%, "1": 35%, "2": 45%, "3": 55%)

 Tw1 (Temp. watertoevoer), Tw2 (Temp. waterafvoer), Tw3 (Temp. waterafvoer van back-upverwarming), Tw4 (Temp. mengkraan)

Zoneregeling (veldoptie) (FSV#4061~4063)

- Zoneregeling met behulp van AI Home (installatieoptie) FSV #4061 moet op '1(Ja)' worden ingesteld om de zone te regelen.
 - Om de zonebediening (FSV #4061=1) te gebruiken, stelt u de optie thermostaatregeling (FSV #2091 & #2092) in op "O" om deze uit te schakelen.
 - Deze veldoptie bedient elke zone (Zone 1, Zone 2) met AI Home-instelling en niet met het signaal van de externe kamerthermostaat.
 - Volgens instelling FSV #4062/4063 wordt Zone pomp (2-wegs V/v) bediend wanneer Zone1/ Zone2 Thermostaat Uit (instelling "0": Thermostaat uit_ Waterpomp uit, "1": Thermostaat uit _ Waterpomp aan, "2": Thermostaat uit _Waterpomp 7 min uit → 3min aan →.....).

OPMERKING

AE200DNX*** / AE160DNZ*** (2 Zone-ingebouwd) zijn geconfigureerd zodat de 2-zonebediening kan werken.

Veldinstellingenwaarde (FSV) 50**/60**

Code 50**/60** : Gebruikersopties voor extra functies

• De waarden in de volgende tabel zijn slechts voorbeelden zodat u het beter begrijpt.

Hoofdcode	Menu		Functie			Subcode	Modelcoo AE160D1	de : AE200 NYMPK / M	DNWMPK/ 11M-E03FN	Modelcode : AE200DNXMPK / AE160DNZMPK		
Tiooracoac	Field					Subcouc	Inst	elling star	idaard	Inst	elling stan	daard
			ltem	Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Temperatuur wateruitlaat voor koelen	1	°C	5011	25	5	25	25	5	25
	Afwezig-modus		Kamertemperatuur voor koelen	1	°C	5012	30	18	30	30	18	30
			Temperatuur wateruitlaat voor verwarmen	1	°C	5013	15	15	55	15	15	55
			Kamertemperatuur voor verwarmen	1	°C	5014	16	16	30	16	16	30
			Koeling WL1-temp.	1	°C	5015	25	5	25	25	5	25
			Koeling WL2-temp.	1	°C	5016	25	5	25	25	5	25
			Verwarming WL1-temp.	1	°C	5017	15	15	55	15	15	55
Overige			Verwarming WL2-temp.	1	°C	5018	15	15	55	15	15	55
Code 50^^			Temperatuur SWW-tank	1	°C	5019	30	30	70	30	30	70
			SWW-besparingstemp.	1	°C	5021	5	0	40	5	0	40
	SWW-P	ocnaring	SWW-spaarmodus	1	-	5022	0	0	1	0	0	1
	51111	icoparing	SWW-besparing temp. thermo aan.	1	°C	5023	25	0	40	25	0	40
			Toepassing	-	-	5041	0(Nee)	0	1 (Ja)	0(Nee)	0	1 (Ja)
	Stroompi	ekcontrole	Geforceerd uitgeschakelde onderdelen selecteren	1	-	5042	0(Alle)	0	3	O(Alle)	0	3
			Ingangsspanning gebruiken	-	-	5043	1 (Hoog)	0 (Laag)	1	1 (Hoog)	0 (Laag)	1
	(Controle freque	ntieverhouding	-	-	5051	O(Nee)	0	1 (Ja)	O(Nee)	0	1 (Ja)

 (\bullet)

42 Nederlands

۲

Hoofdcode	Menu	Functie			Subcode	Modelcode : AE200DNWMPK / AE160DNYMPK / MIM-E03FN Instelling standaard		Modelcode : AE200DNXMPK / AE160DNZMPK Instelling standaard				
		ltem		Stap	Eenheid		Standaard	Min.	Max.	Standaard	Min.	Max.
			Toepassing	1	-	5081	0(Nee)	0	1 (Ja)	0(Nee)	0	1 (Ja)
	Extra functie	PV-controle	Temperatuurverschuiving instellen Waarde (Koeling)	1	°C	5082	2	1	20	2	1	20
			Temperatuurverschuiving instellen Waarde (Verwarming)	1	°C	5083	2	1	50	2	1	50
Overige		Slim netwerk- bediening	Toepassing	1	-	5091	0(Nee)	0	1 (Ja)	0(Nee)	0	1 (Ja)
Code 50**	Extra functie		Temperatuurverschuiving instellen Waarde (Verwarming)	1	°C	5092	2	1	50	2	1	50
			Temperatuurverschuiving instellen Waarde (SWW)	1	°C	5093	5	1	40	5	1	40
			SWW-modus (Doeltemperatuur tank)	1	-	5094	0	0	1	0	0	1
			SWW-ontdooitemp	1	°C	6011	40	10	70	40	10	70
Overige Code 60**	Buitenunit	Bediening van buitenunit verwarming	Minimale gebruikstijd limiet Thermostaat AAN	1	min	6022	5	5	30	5	5	30
			Optionele Thermostaat Aan/uit	1	-	6031	1 (Ja)	O(Nee)	1 (Ja)	1 (Ja)	0(Nee)	1 (Ja)
	Thermostaat Bediening	Туре	'0' : 2-wegs klep '1' : Waterpomp'	1	-	6041	0	0	1	1	0	1

۲

Modusveldinstellingen

۲

Nederlands 43

۲

Overige: Code 50**/60**

Afwezig-modus (FSV#5011~5019)

 Alle doeltemperaturen - ruimteverwarming en -koeling, stooklijn, SWW, kamertemperatuur - worden ingesteld op waarden die in de tabel hierboven onder Afwezig-modus zijn gedefinieerd.

• Met lagere doeltemperaturen (FSV #5011 ~ #5019) werkt het systeem normaal.

Economische SWW-verwarming (FSV#5021~5023)

- SWW-verwarming enkel door de warmtepomp om energie te sparen (bediend in Eco-modus van Al Home) Doel-SWW-temperatuur is lager dan de temperatuur die door de gebruiker is ingesteld. Het temperatuurverschil is volgens FSV #5021 gedefinieerd. (standaard: 5°C) Als de gebruiker de temperatuur op 45 °C instelt, zal het systeem de doeltemperatuur op 40 °C als standaardinstelling instellen.
 - Als de gebruiker meer energie wenst te besparen, gebruik dan een 'Spaarmodus' (#5022, standaard: 0, UIT)
 - De gebruiker kan de 'Thermo aan'-temperatuur instellen tijdens 'Spaarmodus' met behulp van FSV #5023

44 Nederlands

Piekstroombeheer (FSV#5041~5043)

- Als de gebruiker een contract afsluit met de lokale elektriciteitsmaatschappij om het elektriciteitsverbruik te beperken bij een toename van het elektriciteitsverbruik, kan de gebruiker de FSV op 'Geforceerd uitgeschakeld' instellen.
- De instelling van FSV#5041 (standaard "0", Niet gebruiken) bepaalt of Controle piekvermogen wordt gebruikt.
- Afhankelijk van de instelling van FSV#5042, zal het systeem als volgt werken wanneer het externe contact "AAN" is: Als invoer "0 (standaard)" is, is de back-upverwarming (BUH) niet beschikbaar.
 Als instelling '1' is, is enkel de compressor (warmtepomp) beschikbaar.
 Als instelling '2' is, is enkel de boosterverwarming (BSH) beschikbaar.
 Als de invoer '3' is, is er niets beschikbaar.

[D-00]	Compressor	Back-upverwarming	Boosterverwarming	
0 (Standaard)	Toegestaan	Geforceerd uitgeschakeld	Toegestaan	
1	Toegestaan	Geforceerd uitgeschakeld	Geforceerd uitgeschakeld	
2	Geforceerd uitgeschakeld	Geforceerd uitgeschakeld	Toegestaan	
3	Geforceerd uitgeschakeld	Geforceerd uitgeschakeld	Geforceerd uitgeschakeld	

- Het beheer is standaard actief als de spanning van het ingangscontact hoog is. Volgens FSV (#5043) is het mogelijk om deze logica uitzonderlijk aan te nemen bij lage spanning.
- Als Controle piekvermogen wordt toegepast, is het systeem onderhevig aan "Geforceerd uitgeschakeld" volgens de ingestelde waarde. Daarom zijn passende maatregelen zoals antivries nodig om bevriezing bij lage temperaturen te voorkomen.

FR-regeling (regeling van frequentieverhouding) - Weergave van 'DR' op Al Home (FSV#5051)

- Dit dient om de maximale frequentie van de compressor van de buitenunit te beperken. (als #5051 = 1 'use')
 - Methode 1 : Externe DC-signaalbediening gebruikt een DC-spanning van 0 ~ 10 V (0 V = 50%, ~ 10 V = 150%)
 - Methode 2 : Regeling van de vraagverhouding (DR) via Modbus-communicatie.

PV-regeling (fotovoltaïsche regeling) (FSV#5081~5083)

Hiermee wordt energie bespaard met behulp van zonne-energie.

De FSV #5081 moet worden ingesteld op '1(Ja)' voor PV-regeling. (Controle piekvermogen kan echter niet tegelijkertijd worden gebruikt.)

FSV	0	1	
#5081	Uitschakelen (standaard)	Activatie	

Deze functie wordt alleen voor de Afwezig- en SWW-modus geactiveerd.

Koelmodus (FSV #5082 = 2°C, Standaard)

- Instelling kamersensor: Huidige ingestelde waarde FSV #5082 (Min. = FSV #1022)
- Instelling waterafvoer: Huidige ingestelde waarde FSV #5082 (Min. = FSV #1012)
- Instelling water law: Huidige ingestelde waarde FSV #5082 (Min. = FSV #2061, #2062, #2071, #2072)

Verwarmingsmodus (FSV #5083 = 2°C, Standaard)

- Instelling kamersensor: Huidige ingestelde waarde + FSV #5083 (Max. = FSV #1041)
- Instelling waterafvoer: Huidige ingestelde waarde + FSV #5083 (Max. = FSV #1031)
- Instelling water law: Huidige ingestelde waarde + FSV #5083 (Max. = FSV #2021, #2022, #2031, #2032)

SWW-modus

'Thermo aan'-werking ongeacht de Afwezig -modus: Instelling temperatuur = Max. temperatuur van DHW-modus (FSV #1051)

Slim netwerk-bediening (FSV#5091~5094)

De FSV #5091 moet worden ingesteld op '1(Ja)' voor Slim netwerk-regeling.

FSV	0	1	
#5091	Uitschakelen (standaard)	Activatie	

[Gebruiksmodus for Slim netwerk]

Werkingsmodi	Aansluiting1	Aansluiting 2
Modus 1	Kort	Open
Modus 2	Open	Open
Modus 3	Open	Kort
Modus 4	Kort	Kort

- Modus 1: Geforceerde 'thermo uit'-regeling van alle systemen
- Modus 2 : Normale werking
 - Dit wordt in gelijke mate toegepast op zowel verwarmings- als SWW-modus.
- Modus 3 : Normale werking (FSV #5092 = 2°C, FSV #5093 = 5°C, standaard)
 - De verwarmings- en SWW-temperatuur worden ingesteld door de FSV-waarde.
 - Verwarmingsmodus (instelling kamersensor): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092
 - Verwarmingsmodus (instelling waterafvoer): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092
 - Verwarmingsmodus (instelling water law): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092
 - SWW-modus : Huidige ingestelde waarde + FSV #5093
- Modus 4 : Tijdens de werking wordt de ingestelde temperatuur als volgt weergegeven.

46 Nederlands

Modusveldinstellingen

SWW-modus

- De boosterverwarming werkt onmiddellijk met de warmtepomp zonder vertraging.
 - #5094=0 : De ingestelde doeltemperatuur is 55/63/70°C ^(*1). FSV#3021 (maximumtemperatuur SWW-tank met de warmtepompwerking)
 - #5094=1 : De ingestelde doeltemperatuur is 70 °C.
 - [Als FSV #3031 op 0 staat (geen gebruik van boosterverwarming) of de SWW-modus op Zuinig staat, wordt de boosterverwarming niet geactiveerd.]

Verwarmingsmodus

- Verwarmingsmodus (instelling kamersensor): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092+3°C (Max.=FSV #1041)
- Verwarmingsmodus (instelling waterafvoer): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092+5°C (Max.=FSV #1031)
- Verwarmingsmodus (instelling water law): Huidige ingestelde waarde + FSV #5092+5°C

(Max.=FSV #2021, #2022, #2031, #2032)

Wijzig temperatuur voor richting van 3-wegsklep tijdens ontdooimodus (FSV#6011)

 Als, in de status waarin SWW is ingesteld om te worden gebruikt(FSV#3011= "1" of "2"), de wateruitlaattemperatuur (TW2) tijdens de ontdooiwerking onder de ingestelde temperatuur van FSV#6011 (standaard "40") gaat, wijzigt de 3-wegsklep automatisch de SWW-richting.

Bediening van buitenunit (FSV#6022/6031)

- Minimale gebruikstijd limiet Thermostaat AAN (FSV#6022): Minimale gebruikstijd na start van buitenunit.
- Verwarming Optionele Thermostaat Aan/uit-functie (FSV#6031): Functie om de efficiëntie tijdens het gebruik te verhogen door de buitenunit te stoppen wanneer de buitenunit onafgebroken werkt op een lage bedrijfsfrequentie tijdens de verwarmende werking.

Thermostaat Bedieningstype (FSV #6041)

• Wanneer de instelling van de thermostaat van de externe kamer (FSV #2091, #2092) is ingesteld op het gebruik, dan wordt die als volgt toegepast.

FSV #6041	Туре	Uitvoer wanneer alle thermostaatcontacten UIT staan
0	Bediening 2-wegsventiel	Open
1	Bediening secundaire pomp	UIT

Wanneer de instelling van de thermostaat van de externe kamer (FSV #2091, #2092), 2Zone-bediening (FSV #4061) is
ingesteld op niet-gebruiken, dan wordt die als volgt toegepast.

FSV #6041 SV		SWW-modus	Geen SWW-modus
	0	Sluiten	Open
	1	Sluiten	Openen voor Thermostaat aan, Sluiten voor Thermostaat uit

• (*1) De waarde wordt bepaald volgens het type buitenunit.

Modus veldinstellingen

De unit onderhouden

Onderhoudsactiviteiten

 Om ervoor te zorgen dat de unit optimaal werkt, moeten op regelmatige tijdstippen, bij voorkeur jaarlijks, een aantal controles en inspecties aan de unit en de bedrading worden uitgevoerd.
 Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een lokale SAMSUNG-technicus. Naast het proper houden van de Al Home en de afstandsbediening door middel van een zacht, vochtig doek, is er geen onderhoud door de gebruiker vereist.

⚠ WAARSCHUWING

- Als de unit langere tijd niet wordt gebruikt, bijv. tijdens de zomer en als er enkel een verwarmingsfunctie is, is het heel belangrijk om de STROOM naar de unit NIET UIT TE SCHAKELEN.
- Als de stroom wordt uitgeschakeld, stopt de automatische herhaalde beweging van de motor om te voorkomen dat deze blokkeert.

Noodverwarming / Noodvoorraad heet water

<Noodverwarming_(als back-upverwarming aan (FSV#4021) #4021)>

 De verwarmingsfunctie wordt alleen uitgevoerd door de back-up-verwarming als de buitenunit defect is (alleen beschikbaar als er een back-up-verwarming is aangesloten).

Methode1 (AI Home-instelling)

- De functie inschakelen: Selecteer Noodverwarming ($\{\widehat{O}\}$ > Warmtepomp > Modus Noodgeval) Inschakelen in AI Home
- De functie uitschakelen: Selecteer Noodverwarming (¿²/₂) > Warmtepomp > Modus Noodgeval) Uitschakelen in AI Home

Methode 2 (DIP-schakeling)

- De functie inschakelen: Schakel de software voor de bedieningskit dip 1 uit en zet het apparaat vervolgens uit en aan.
- De functie uitschakelen: Schakel de software voor de bedieningskit dip 1 in en zet het apparaat vervolgens uit en aan.
- Standaard werkingsmodus: Er wordt bij een vaste temperatuur van 45°C automatisch verwarmd.

<Noodwarmwatertoevoer_(als SWW aan (FSV#3011) en boosterverwarming aan (FSV#3031))

• Er wordt alleen heet water geleverd door de booster-verwarming als de buitenunit defect is.

Methode1(AI Home-instelling)

- De functie inschakelen: Selecteer Noodvoorziening warm water (>> Noodvoorziening warm water) Inschakelen in Al Home
- De functie inschakelen: Selecteer Noodvoorziening warm water () Warmtepomp > Noodvoorziening warm water)
 Uitschakelen in AI Home

Methode 2 (DIP-schakeling)

- De functie inschakelen: Schakel de software voor de bedieningskit dip 2 uit en zet het apparaat vervolgens uit en aan.
- De functie uitschakelen: Schakel de software voor de bedieningskit dip 2 in en zet het apparaat vervolgens uit en aan.
- Standaard werkingsmodus: Er wordt bij een vaste temperatuur van 50°C automatisch heet water geleverd.



OPMERKING

- Noodverwarming en Noodvoorziening warm water kunnen simultaan werken.
- Model AE200DN*MPK heeft een back-upverwarming in de plaats van een boosterverwarming.

Bijlagen

Tips om problemen op te lossen

Als de unit niet naar behoren werkt, zullen foutcodes verschijnen op de Al Home. De volgende tabel beschrijft de foutcodes.

•

Scherm	Uitleg
120	Fout van kortgesloten of open circuit van de kamertemperatuursensor van binnenunit van Zone 2 (alleen gedetecteerd wanneer de AI Home-temperatuurgegevens worden gebruikt)
12 (Fout van kortgesloten of open circuit van de kamertemperatuursensor van binnenunit van Zone 1 (alleen gedetecteerd wanneer de AI Home-temperatuurgegevens worden gebruikt)
653	Thermistor AI Home KORTGESLOTEN of OPEN
896	Temperatuursensor van wateruitlaat (Tw5) voor externe verwarmer kortgesloten of open
897	Fout sensor watertank in KORTGESLOTEN of OPEN
899	Thermistor van waterafvoer van zone1 DICHT of OPEN
900	Thermistor van waterafvoer van Zone2 DICHT of OPEN
90 (Thermistor van watertoevoer KORTGESLOTEN of OPEN (alleen Split-modellen)
505	Thermistor van PHE-uitlaat KORTGESLOTEN of OPEN (alleen Split-modellen)
903	Thermistor van waterafvoer DICHT of OPEN
904	Thermistor van watertank DICHT of OPEN
9 (6	Thermistor van mengkraan DICHT of OPEN



50 Nederlands

Bijlagen

۲

۲

Communicatie

Scherm	Uitleg
185	Wi-Fi-communicatiefout
60 (Communicatiefout tussen AI Home en de hydro-eenheid
604	Trackingfout tussen Al Home en de hydro-eenheid
654	Fout schrijven/lezen geheugen (EEPROM) (gegevensfout Al Home)
670	Fout bedieningscombinatie

۲

۲

E601, E604



E654

۲

• Fout schrijven/lezen geheugen (EEPROM) (gegevensfout AI Home)



Bijlagen

۲

Tips om problemen op te lossen

Waterpomp en debietsensor

Scherm	Uitleg
988	 Fout laag debiet in geval van laag debiet gedurende 30 s terwijl waterpompsignaal ON is (starten) in geval van laag debiet gedurende 15 s terwijl waterpompsignaal ON is (na starten)

E911

• Waterpomp AAN (laag debiet): NIET voldoende waterdebiet



OPMERKING

 AE200DNX***, AE160DNZ*** (type 2 zones ingebouwd) model heeft 2 ingebouwde pompen. Er moet gecontroleerd worden welke pomp, de hoofd-INV-pomp of de vaste pomp, de fout veroorzaakt. Gebruik de 'Zelftestmodus' om de werkingsstatus van elke pomp te controleren.

Waterdebietbereik

	Waterdebiet (LPM) Min. Max.	
AE050RXYD** / AE080RXYD**	7	48
AE120RXYD** / AE160RXYD**	12	58
AE080BXYD** / AE050CXYD** / AE080CXYD**	7	48
AE120BXYD** / AE140BXYD** / AE120CXYD** / AE160CXYD**	7	58

()

Bijlagen

 (\bullet)

52 Nederlands

Foutcodes

۲

Scherm	Uitleg	Bron van fout
101	Fout communicatieverbinding Hydro-eenheid/buitenunit	Hydro-eenheid
105	Wi-Fi-communicatiefout	Hydro-eenheid
109	Fout onvolledige communicatie aanpakken	Hydro-eenheid
120	Fout van kortgesloten of open circuit van de kamertemperatuursensor van binnenunit van Zone 2 (alleen gedetecteerd wanneer de AI Home- temperatuurgegevens worden gebruikt)	Hydro-eenheid
121	Fout van kortgesloten of open circuit van de kamertemperatuursensor van binnenunit van Zone 1 (alleen gedetecteerd wanneer de Al Home- temperatuurgegevens worden gebruikt)	Hydro-eenheid
122	EVA temperatuursensor waterinlaat DICHT of OPEN	Hydro-eenheid
123	EVA temperatuursensor wateruitlaat DICHT of OPEN	Hydro-eenheid
162	EEPROM-FOUT	Hydro-eenheid
163	INSTELLINGSFOUT EEPROM OPTIE	Hydro-eenheid
198	Fout van thermische zekering van klemmenblok (open)	Hydro-eenheid
201	Communicatiefout Hydro-eenheid/BUITENUNIT (verbindingsfout)	Hydro-eenheid, Buitenunit
202	Communicatiefout Hydro-eenheid/BUITENUNIT (3 min)	Hydro-eenheid, Buitenunit
203	Communicatiefout tussen INVERTER en MAIN MICOM (4 min)	Buitenunit
205	Hoofd-PBA - belasting PBA communicatiefout	Buitenunit
221	Fout van de luchttemperatuursensor van de buitenunit	Buitenunit
231/241	Fout temperatuursensor condensator	Buitenunit
251/261	Fout temperatuursensor geloosd water	Buitenunit
266/276	Fout sensor max. temperatuur compressor	Buitenunit
269/308	Fout sensor zuigtemperatuur compressor	Buitenunit
291	Hogedruksensor KORTGESLOTEN of OPEN	Buitenunit
296	Lagedruksensor KORTGESLOTEN of OPEN	Buitenunit
320	Fout OLP-sensor	Buitenunit
321	Fout temp.sensor EVI-inlaat	Buitenunit
322	Fout temp.sensor EVI-uitlaat	Buitenunit
381	Fout oververhitting PCB Inverter1	Buitenunit

۲

۲

Bijlagen

۲

Foutcodes

Scherm	Uitleg	Bron van fout
403	Bevriezingsdetectie platenwarmtewisselaar (tijdens koelen)	Buitenunit
404	Bescherming van BUITENUNIT, als deze overbelast is (tijdens veilig opstarten)	Buitenunit
407	Compressor uitgevallen door te hoge druk sensor	Buitenunit
410	Compressor uitgevallen door lagedruksensor	Buitenunit
416	Geloosd water van een compressor is verhit	Buitenunit
419	BUITENUNITEEV werkingsfout	Buitenunit
425	Fout stroom ontbreekt (alleen voor 3-fasemodel)	Buitenunit
428	Compressor uitgevallen door controle drukverhouding	Buitenunit
436	Bevriezingsdetectie platenwarmtewisselaar (tijdens verwarmen)	Buitenunit
438	Fout door overmatig open van EVI EEV	Buitenunit
439	Fout koelmiddellekkage	Buitenunit
440	Verwarmen geblokkeerd (buitentemperatuur hoger dan 35 °C)	Buitenunit
441	Koelen geblokkeerd (buitentemperatuur lager dan 9 °C)	Buitenunit
443	Compressor vergrendeld door lage druk	Buitenunit
450	Fout door hoge cond-temperatuur	Buitenunit
458	Fout ventilator1 BUITENUNIT	Buitenunit
461	Fout bij opstarten [Inverter] compressor	Buitenunit
462	Fout totale spanning [Inverter]/fout overspanning PFC	Buitenunit
463	OLP is verhit	Buitenunit
464	Fout overspanning [Inverter] IPM	Buitenunit
465	Fout overbelasting compressor	Buitenunit
466	Fout overspanning/lage spanning DC LINK	Buitenunit
467	Fout [Inverter] compressorrotatie	Buitenunit
468	Fout [Inverter] stroomsensor	Buitenunit
469	Fout [Inverter] spanningssensor	Buitenunit
470	Lees/schrijffout EEPROM buitenunit	Buitenunit
471	Lees/schrijffout EEPROM buitenunit (OTP-fout)	Buitenunit
474	IPM (IGBT-module) of fout temperatuurssensor PFCM	Buitenunit
475	Fout ventilator 2 BUITENUNIT	Buitenunit
484	Fout overbelasting PFC	Buitenunit

۲

54 Nederlands

۲

DB68-12922A-00_IB_24Y EHS AE7000D_EU_NL_.indd 54

۲

Scherm	Uitleg	Bron van fout
485	Fout sensor invoerspanning	Buitenunit
488	Fout van ingangsspanningsensor van AC	Buitenunit
500	IPM is verhit	Buitenunit
507	Compressor uitgevallen door te hoge druk schakelaar	Buitenunit
536	Fout koelmiddellekkage PHE	Buitenunit
554	Fout gaslek	Buitenunit
590	Checksumfout EEPROM inverter	Buitenunit
601	Communicatiefout tussen de hydro-eenheid en de Al Home	Hydro-eenheid
604	Communicatiefout tracking tussen de hydro-eenheid en Al Home	Hydro-eenheid
653	Temperatuursensor AI Home KORTGESLOTEN of OPEN	Hydro-eenheid, Al Home
654	Fout schrijven/lezen geheugen (EEPROM) (gegevensfout Al Home)	Hydro-eenheid, Al Home
670	Fout bedieningscombinatie	Hydro-eenheid
896	Temperatuursensor van wateruitlaat (Tw5) voor externe verwarmer kortgesloten of open	Hydro-eenheid
897	Fout van de watertank in-sensor (open/kortsluiting)	Hydro-eenheid
899	Fout kort- of open-circuit van temperatuursensor water-uit van Zone 1	Hydro-eenheid
900	Fout kort- of open-circuit van temperatuursensor water-uit van Zone 2	Hydro-eenheid
901	Fout temperatuurssensor waterinlaat (PHE) (open/dicht)	Hydro-eenheid
902	Fout temperatuurssensor wateruitlaat (PHE) (open/dicht)	Hydro-eenheid
903	Fout temperatuurssensor wateruitlaat (back-upverwarming).	Hydro-eenheid
904	Fout temperatuursensor SWW-tank	Hydro-eenheid
906	Fout temperatuursensor koelgasinlaat (PHE) (open/dicht)	Buitenunit
907	Fout wegens bescherming tegen leidingbreuk	Hydro-eenheid
908	Fout wegens voorkomen van bevriezing (opnieuw starten is mogelijk)	Hydro-eenheid
909	Fout wegens voorkomen van bevriezing (opnieuw starten is onmogelijk)	Hydro-eenheid
910	Watertemperatuursensor op waterafvoerleiding is losgekomen	Hydro-eenheid
911	Fout debietschakelaar uit, bij draaiende waterpomp	Hydro-eenheid
913	Zes maal detectie van fout voor debietschakelaar (opnieuw starten is niet mogelijk)	Hydro-eenheid
914	Fout wegens onjuiste thermostaatverbinding	Hydro-eenheid

۲

۲

Bijlagen

۲

Nederlands 55

Foutcodes

Scherm	Uitleg	Bron van fout
915	Fout op gelijkstroomventilator (start niet)	Hydro-eenheid
916	Sensorfout mengkraan	Hydro-eenheid
917	Configuratiefout watertanksensor	Hydro-eenheid
919	Fout als de ingestelde temperatuur voor desinfectering niet wordt bereikt, of als die wel wordt bereikt maar de temperatuur niet gedurende de gewenste duur aanhoudt	Hydro-eenheid
920	Gegevensfout FSV SD-kaart	Hydro-eenheid
973	Fout waterdruk (open/kortsluiting)	Buitenunit

۲

۲

۲

56 Nederlands

Specificaties

-

Wi-Fi			
Frequentiebereik	Zendvermogen (max.)		
2412 - 2472 MHz	20 dBm		
5150 - 5850 MHz	20 dBm		

Bluetooth			
Frequentiebereik	Zendvermogen (max.)		
2402 - 2480 MHz	20 dBm		

Open Source-mededeling

De software die bij dit product wordt geleverd, bevat opensourcesoftware.

De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leidt naar de informatie over opensource-licenties met betrekking tot dit product.



Bijlagen

SAMSUNG

VRAGEN OF OPMERKINGEN :

()

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA	LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/ support	North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/ support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/ support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/ support
SPAIN	91175.00.15	support www.samsung.com/es/	KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/ support
	210 608 098	support	ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/ support
PORTUGAL	Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	support	BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за Всички оператори	a www.samsung.com/bg/ support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ be_fr/support		*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата	
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/ support		на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support (French)	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/ support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/ support	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/ support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/ support	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/ support	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/ support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/ support	GREECE	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	2
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/ support	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung. com/pl/support/
SWITZERLAND	0000 726 706	www.samsung.com/ch/ support (German)	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/ support
	0800720780	www.samsung.com/ ch_fr/support (French)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/ support	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/ support	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/ support	MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/ support			support/moldova
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/			

۲

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. IE or Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK



Dit toestel is gevuld met R-32.

۲