Pompe à chaleur air-eau

Manuel de l'utilisateur

Télécommande filaire MWR-WW10N / Kit de commande MIM-E03CN

- Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour pouvoir vous y reporter par la suite.

SAMSUNG

Table des matières

Informations de sécurité	4
Informations de sécurité	4
Fonctions Power Smart	6
Fonctionnement de la télécommande	6
Mode de fonctionnement de base $ullet$ Mode eau chaude sanitaire (ECS) $ullet$	
Ajustement de la température souhaitée • Réglage de la température établie	
Fonctions Power Smart	9
État de fonctionnement • Mode Sil. • Mode Absence	
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie	10
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie	10
Réglage de la programmation • Énergie •	
Variables TDM (Time-Division Multi) (produit TDM uniquement)	
Configuration des options	13
Configuration des options	13
Comment configurer les options • Réglage de l'heure actuelle (Exemple)	
Mode installation/service	16
Mode installation/service	16
Fonctions supplémentaires de la télécommande filaire • Mode installation/service •	
Comment charger et télécharger les réglages de champ (exemple)	

Réglez la valeur FSV en vous référant à l'étiquette FSV fournie avec le manuel du produit, puis fixez-la sur le couvercle du boîtier de commande.

Paramètre de régulation	24
Paramètre de régulation	24
Menu de régulation FSV10** • Plage de réglage de la télécommande : Code 10** •	
Menu de régulation FSV20** •	
Thermostat d'ambiance et loi d'eau / Télécommande filaire : Code 20** •	
Menu de régulation FSV30** • Chauffage ECS : Code 30** •	
Menu de régulation FSV40** • Option de chauffage supplémentaire : 40** •	
Menu de régulation FSV50** • Autres : Code 50** •	
Contrôle PV (Contrôle photovoltaïque) • Contrôle Réseau intelligent SMART Grid	
Annexe	44
Maintenance de l'unité	44
Activités de maintenance • Chauffage d'urgence / ECS d'urgence	
Conseils de dépannage	46
Communication • Pompe à eau et capteur de débit	
Codes d'erreur	49



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques au produit (par ex. la réglementation REACH, WEEE, piles), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informations de sécurité

La présente notice vise à préserver la sécurité de l'utilisateur et à éviter tout dommage matériel. Veuillez la lire attentivement afin d'utiliser le produit correctement.

AVERTISSEMENT

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoguer des blessures personnelles graves, voire même fatales

ATTENTION

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des blessures personnelles d'ordre mineur ou d'endommager la propriété.



Suivez les instructions.

♦ À ne PAS faire.

S'assurer que la machine est mise à la terre pour éviter tout risque d'électrocution.

Débranchez l'appareil.

Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié ou une société d'entretien.

 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Vous devez connecter le produit à la puissance nominale lors de l'installation.

• Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, comme une électrocution ou un incendie.

N'installez pas cet appareil près d'un chauffage ou de matériaux inflammables. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, graisseux ou poussiéreux ou exposé directement au soleil et à l'eau (ou à la pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz risquent de se produire.

Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

ATTENTION

Installez le produit sur une surface dure et plane, qui puisse en supporter le poids.

• Si l'endroit ne peut en supporter le poids, l'appareil pourrait tomber et être endommagé.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Ne pliez et ne tirez pas le cordon d'alimentation de façon excessive. Ne tordez pas le câble d'alimentation et évitez de l'attacher.

Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

CONSIGNES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de services le plus proche.
- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

Pour réinstaller le produit, contactez votre centre de services le plus proche.

- Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, des fuites d'eau et des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Il n'y a pas de service de livraison pour le produit. Si vous réinstallez le produit dans un autre endroit, les frais de construction supplémentaires et un forfait d'installation seront à votre charge.

Si l'indicateur de diagnostic de dysfonctionnement apparaît ou fonctionne mal, cessez immédiatement l'utilisation.

 Si vous détectez des odeurs de brûlé provenant du produit ou s'il fonctionne mal, éteignez immédiatement le produit et l'alimentation, puis contactez le centre de services. Continuer d'utiliser l'appareil dans cet état peut provoquer une électrocution, un incendie ou des dommages au produit.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.

 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution, un incendie, un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des dommages corporels.

ATTENTION

Empêchez toute infiltration d'eau dans le produit.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution.

Ne vaporisez pas de produits volatils, tel que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

 Cela serait nocif pour l'homme et pourrait également provoquer une électrocution, un incendie ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'infligez pas de choc violent à la télécommande et ne la démontez pas.

N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'appuyez pas sur les boutons avec un objet pointu.

 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution ou l'endommagement de pièces.

NETTOYAGE

🕂 AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer l'appareil.

• Le non-respect de cette consigne entrainerait un risque de décoloration, de déformation, d'endommagement de l'appareil, ou un risque d'électrocution ou d'incendie.

Fonctionnement de la télécommande

Actionnez le produit à l'aide de la télécommande.

Mode de fonctionnement de base

Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'écran Réglage à partir de l'écran d'accueil avec Zone 1 ou Zone 2 activé. Sur chaque écran, appuyez sur le bouton **OK** puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner un des modes : Auto, Froid et CH.

Mode Auto

L'unité Hydro ajustera automatiquement la température de départ d'eau en mode Auto pour le chauffage intérieur.

REMARQUE

 Quand loi d'eau est actif, la température de l'eau d'alimentation cible sera déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure : Pour le mode CH, des températures extérieures plus froides entraîneront une augmentation de la température de l'eau.

Mode Froid

Vous pouvez ajuster la température de refroidissement comme vous le souhaitez avec le mode Froid pour refroidir l'espace intérieur.

• Lorsque vous sélectionnez le mode CH pendant le mode Froid, le mode Froid sera annulé.

Mode CH

Le chauffage par le sol est disponible en mode CH en fournissant de l'eau chaude au printemps, en automne et en hiver.

- Vous pouvez vérifier l'opération Dégivrage dans le menu d'état de fonctionnement sous Options.
- Lorsque vous sélectionnez le mode Froid pendant le mode CH, le mode CH sera annulé.

REMARQUE

• Lorsque vous réglez la température standard de refroidissement et de chauffage comme température intérieure, le mode Auto ne peut pas être sélectionné.

Mode eau chaude sanitaire (ECS)

Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'écran Réglage à partir de l'écran d'accueil avec ECS activé. Sur chaque écran, appuyez sur le bouton **OK** puis appuyez sur le bouton **^** ou **^** pour sélectionner et utiliser un des modes : Éco, Standard, Alim. et Forcé.

REMARQUE

- Lorsque le mode DHW n'est pas pris en charge, « Non supporté » apparaît.
- Pour fonctionner en mode eau chaude, vous devez régler la fonction eau chaude sanitaire sur « OUI » dans le mode de réglage (#3011) des spécifications du champ de la télécommande filaire et raccorder la sonde de température au ballon d'eau chaude sanitaire.
- Quand le mode Froid/CH et le mode ECS sont sélectionnés en même temps, le mode Froid/CH et le mode ECS fonctionneront en alternance.
- 🞢 (puissance) pour le mode ECS ne peut pas être utilisé quand Chauf. Appoint n'est pas utilisé.
- Si vous voulez profiter d'un bain relaxant ou si vous avez besoin d'urgence d'une grande quantité d'eau chaude, sélectionnez le mode Forcé. Lorsque ce mode est activé, cela assure que la pleine capacité de la pompe à chaleur n'est fournie que pour le chauffage de l'eau sanitaire.

- Par défaut, cette fonction n'est pas désactivée automatiquement.
- Si vous souhaitez maintenir le mode Forcé pendant un certain temps, modifiez la valeur du réglage de champ de la télécommande.

Fonctionnement de la télécommande

Ajustement de la température souhaitée

Sur chaque écran, appuyez sur le bouton \wedge ou \sim pour régler la température.

REMARQUE

• Vous pouvez ajuster la température souhaitée de 0,1, 0,5, 1 °C. (Par défaut 0,5 °C)

Réglage de la température établie

Sur chaque écran, appuyez sur le bouton \langle ou \rangle pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK**. Vous pouvez ajuster la température de réglage en appuyant sur le bouton \land ou \checkmark .

REMARQUE

- Quand la régulation est sur Départ d'eau, le réglage de température ne sera que pour le départ d'eau.
- Quand la régulation est sur l'ambiance, le réglage est possible sur Ambiance et Départ d'eau.
- Dans le cas où le modèle prend en charge les deux fonctions, vous ne pourrez régler que la température d'ambiance mais la température de départ d'eau sera également affectée.
- En fonction des reference temperatures réglées pour le refroidissement et le chauffage, les températures contrôlables sont limitées pour chaque mode.

	Auto	Froid & CH
Sortie d'eau	loi d'eau	Sortie d'eau
Température intérieure	-	Température intérieure

Fonctions Power Smart

Le produit Samsung propose une large gamme de fonctions et de modes permettant d'en optimiser l'utilisation.

État de fonctionnement

Utilisez ceci pour afficher l'état de l'opération :

Fonctionnement COMP, réchauffeur d'appoint, Chauf. Appoint, Solaire, chaudière d'appoint, Pompe à eau, Eau du ballon, Dégivrage, Contr. congél., stérilisation ECS, Thermostat Installation, Opération Air/Air, Solaire PV, Grille intel., Niveau Éco.

Mode Sil.

Le bruit de fonctionnement peut être réduit avec le mode Sil..

REMARQUE

 Lors du réglage du mode Sil. par contact avec l'unité extérieure ou par le réglage automatique de la fonction silence dans les paramètres Service par le biais de la commande filaire, le mode n'est pas modifiable par l'utilisateur.

Mode Absence

Le chauffage peut fonctionner à basse température lorsque vous êtes hors de chez vous grâce au mode Absence.

REMARQUE

- Pour annuler ce mode, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.
- Quand le mode Absence est sur ON, l'écran d'accueil apparaît avant d'accéder au mode Réglage.
- Lorsque vous appuyez sur une touche, le mode Absence est annulé. Cependant, appuyer sur les touches pour passer de l'écran d'accueil à l'écran principal n'annule pas ce mode.
 - ACCUEIL : Bouton directionnel, bouton OK
 - Écran principal : Bouton Retour

Fonctionnement en mode d'économie d'énergie

Le produit est doté de fonctions qui vous permettent de réduire votre consommation d'électricité.

Réglage de la programmation

Appuyez sur le bouton (3), appuyez sur le bouton (2), (3) ou (3) pour sélectionner **Prog**., puis appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque vous sélectionnez Ajout Program., vous pouvez configurer les réglages pour Program. Quotidinne, Prog. hebdo., Prog. annuelle et Vacances.

Туре	Description
Program. Quotidinne	Peut régler le mode Sil. ou l'état de l'eau chaude à l'heure préréglée.Programmations possibles.
Prog. hebdo.	 Peut configurer le fonctionnement pour les unités souhaitées au jour et à l'heure programmés. La programmation est possible sur une base hebdomadaire. Vous pouvez configurer les valeurs pour le jour, l'heure, le fonctionnement activé/ désactivé, les unités programmées et l'état de fonctionnement (mode de fonctionnement, température souhaitée).
Prog. annuelle	 Peut créer un groupe pour le mois à programmer et lui affecter la programmation sur une base hebdomadaire. La programmation annuelle est possible et la programmation peut être affectée à un maximum de 8 groupes.
Vacances	 Peut être réglé pour ne pas exécuter les programmations hebdomadaires et annuelles pendant les congés.

REMARQUE

Hebdo. et Prog. annuelle peuvent couvrir jusqu'à 49 paramètres.

Énergie

Appuyez sur le bouton \mathfrak{G} , appuyez sur le bouton \wedge , \vee ou \langle , \rangle pour sélectionner Énergie, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez voir et configurer une des options : Consommation énergie et Réglage énergie.

Classement	Туре	Description
		Affiche Puissance Instant., Utili. énerg. hebdo., Util. énergie mens., Util. énerg. An, Conso. énergie année préc. et Tps fonctionnement sous forme de graphique.
Consommation énergie	-	REMARQUE
		• Pour la précision du temps de fonctionnement, utilisez le temps DMS.
		• L'affichage hebdomadaire respecte les normes ISO 8601.
	Conso. énergétique cible	Configure la consommation énergétique limite.
	Durée fonct. cible	Configure la durée de fonctionnement cible.
Réglage énergie	Fenêtre alarme	Configure s'il est nécessaire ou non de déclencher une alarme lorsque la consommation énergétique limite est atteinte.
	Init. données utilisation	Initialise l'ensemble de la fonction énergétique.

Fonctionnement en mode d'économie d'énergie

Variables TDM (Time-Division Multi) (produit TDM uniquement)

Appuyez sur le bouton \bigcirc , \checkmark ou \langle , le bouton \rangle pour sélectionner Priorité Air/Air, puis appuyez sur le bouton OK.

FSV #5033 sur « 0 » passe à « Priorité Air/Air », et le réglage sur « 1 » passe à « Priorité ECS ».

- Dans le cadre de l'installation des deux A/A (climatiseur de type air-air) et A2W (unité hydro de type aireau) en même temps, notre machine extérieure peut fournir sa pleine capacité aux machines intérieures en fonctionnement (y compris le modèle A/A ou A2W). En cas de demandes de fonctionnement simultanées de nombreuses machines A/A avec A2W, la priorité de commande de la machine extérieure (ex : fréquence du compresseur) sera donnée à A/A, en raison de leur réactivité rapide et leur confort d'utilisation. Seule la capacité restante de la machine extérieure sera donnée à A2W pendant le fonctionnement normal de l'A/A. Dans ce cas, le chauffage A2W peut prendre très longtemps, par conséquent, la machine extérieure alternera les priorités de commande entre A/A et A2W sur une base temporelle.
- Temps de fonctionnement maximum prioritaire (avec la valeur FSV #5033=0) : FSV #5031 (par défaut 30 min., plage 10 ~ 90 min.), une fois la période de temps maximale pour A/A écoulée, la machine extérieure ne fonctionnera que pour l'A2W afin d'accélérer les performances de chauffage/refroidissement de l'A2W, même s'il y a des demandes de fonctionnement de A/A en continu.
- Temps de fonctionnement minimum non prioritaire (avec la valeur FSV #5033=0) : FSV #5032 (par défaut 5 min., plage 3 ~ 60 min.), pendant cette période minimale, la machine extérieure ne fonctionnera que pour l'A2W, même s'il n'y a plus de demandes de fonctionnement en continu pour l'A2W.

Spécifications de fanctionnement neur le commutation temperalle (TDS) colon le voleur FSV/#E022

<sh< th=""><th colspan="5">(Si le fonctionnement simultané pour A/A et A2W est sur ON)></th></sh<>	(Si le fonctionnement simultané pour A/A et A2W est sur ON)>				
Valeur FSV	Refroidissement A/A + Refroidissement A2W	Refroidissement A/A + Chauffage A2W	Chauffage A/A + Refroidissement A2W	Chauffage A/A + Chauffage A2W	
Priorité A/A (#5033=0)	Refroidissement A/A Refroidissement A2W Même mode de refroidissement Contrôle TDS	Refroidissement A/A Cycle A2W désactivé (Le réchauffeur fonctionne sans chauffer.) Refroidissement	Chauffage A/A A2W x (sans opération) Opération de chauffage	Chauffage A/A Chauffage A2W Même mode de chauffage Contrôle TDS	
Priorité ECS (#5033=1)	Identique avec A/A Réglage de priorité	Chauffage A2W Refroidissement A/A (Chauffage + Refroidissement) Contrôle TDS	Identique avec A/A Réglage de priorité	Identique avec A/A Réglage de priorité	

* A/A : Air-air, A2W : Air-eau

 Lorsque la priorité ECS est activée, le fonctionnement de l'eau chaude (chauffage) n'est prioritaire que si le fonctionnement simultané A/A et A2W est activé. Les autres opérations sont les mêmes que lorsque la priorité A/A est activée.

- Tant que A2W est en fonctionnement, A/A ne fonctionne pas. Il s'agit d'un fonctionnement normal.
- Tant que A/A ou A2W n'est pas en fonctionnement simultané, vous pouvez utiliser n'importe quel mode sans restriction de mode de fonctionnement.

Comment configurer les options

- 1 Appuyez sur le bouton (2).
- 2 Appuyez sur le bouton \sim \sim ou () pour sélectionner Option, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Voir les pages suivantes pour sélectionner le menu souhaité.

Étape1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5	Description	Pardéfaut
Verrouillage bouton					ON/OFF	OFF
Liste d'erreurs					-	-
Info. Unité Intérieure					-	-
	Langue				Diffère selon la langue	Première valeur pour le pack de langues
		Heure d'été			ON/OFF	OFF
		Unité			Jour/Semaine	Semaine
	Heure d'été	Mois			Janvier à Décembre	Mars
	neure d'été	Sem.			1er au 4e, F (semaine finale)	F (semaine finale)
		Jour			1 à 31	22
		Vérouil Tous			ON/OFF	OFF
			Verrouil. fonct.		ON/OFF	OFF
Utilisateur			Verr. mode fonct.	Verouillage tous modes	ON/OFF	OFF
				Verrouil. mode Auto	ON/OFF	OFF
	Verrouillage	Verrouillage Fonct. verr. partiel		Verrouil. Mode Froid	ON/OFF	OFF
				Verrouil. mode Chaud	ON/OFF	OFF
			Verrouillage temp.		ON/OFF	OFF
			Verrouillage prog.		ON/OFF	OFF

Étape1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5	Description	Pardéfaut
		LED			ON/OFF	ON
		Sourd. bout.			ON/OFF	OFF
			Date	Format date	AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA	JJ/MM/AAAA
		Temps actuelle		Année/Mois/ Jour	2000 à 2099/1 à 12/1 à 31	2019,01.01
	Télécommande			Form. heure	12 heures/24 heures	12 heures
	maire		Temps	Heure/Minute/ AM/PM	0 à 12/0 à 60/AM.PM	PM 12 heures 00 minutes
Mode Utilisateur	Réinit. télécommande			-	-	
		Réglage affichage	Luminosité		10 à 100 %	100%
			Écran de veille	Minuteur	10 à 60 secondes	30 sec
				Luminosité	0, 10, 30, 50, 70%	30%
	Réinit. intelligente				-	-
Réin. ts modes Util. Vérif. tps serv.				-	-	
	Vérif. tps serv.	Numéro appel service			Numéro d'appel de service entré pour le mode Service	-
		Dernière inspection			Date de contrôle final entrée pour le mode Service	-

REMARQUE

• Lorsque deux télécommandes filaires sont connectées, la luminosité peut être configurée entre 10 et 50 %.

Réglage de l'heure actuelle (Exemple)

- 1 Appuyez sur le bouton 🐼.
- 2 Appuyez sur le bouton $\land \lor$ ou () pour sélectionner Option, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4 Appuyez sur le bouton ∧ ∨ ou ⟨) pour sélectionner Télécommande filaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6 Appuyez sur le bouton $\land \lor$ ou $\langle \cdot \rangle$ pour sélectionner Temps, puis appuyez sur le bouton OK.
- 7 Appuyez sur le bouton $\sim \sim$ ou $\langle \rangle$ pour sélectionner Form. heure, Heure, Minute, et AM/PM, puis appuyez sur le bouton OK.

Fonctions supplémentaires de la télécommande filaire

- 1 Si vous souhaitez utiliser les diverses fonctions supplémentaires de votre télécommande filaire, appuyez sur les boutons \frown et \smile en même temps pendant plus de 3 secondes.
 - L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 2 Saisissez le mot de passe « 0202 » puis appuyez sur le bouton OK.
 - L'écran de configuration pour le mode installation/service apparaît.
- 3 Consultez la liste des fonctions supplémentaires de la télécommande filaire sur la page suivante, puis sélectionnez le menu souhaité.
 - Une fois que vous avez accédé à l'écran de réglage, le réglage actuel apparaît.
 - Reportez-vous au tableau du réglage de données.
 - Au moyen des boutons
 />, modifiez les réglages et appuyez sur le bouton > pour passer au réglage suivant.
 - Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer le nouveau réglage.
 - Appuyez sur le bouton 🗲 pour aller à l'écran d'accueil.

REMARQUE

Mode installation/service

REMARQUE

- Les fonctions indisponibles apparaissent inactives et ne peuvent être configurées.
- Si l'initialisation de la communication est nécessaire après le réglage, le système se réinitialisera automatiquement et la communication sera initialisée.

Étape1	Étape 2	Étape 3	Description	Pardéfaut
Minutour do sonvico	Numéro appel service		Saisie du numéro de téléphone à 16 chiffres : Vide, -, 0-9	-
	Dernière inspection		Année, Mois, Jour	-
	Installation Data		Année, Mois, Jour	-
Durás suto modo			Activé/Désact.	Désact.
Durée auto. mode Silence			Heure d'entrée à heure de sortie	PM10:00 ~ AM 06:00
	Sélection Froid/Chaud		Froid et Chaud/Chaud seul	Froid et Chaud
	Téléc. fil maître/esclave		Maître/Esclave	Maître
	Sélection de zone		Zone1/Zone 2	Zone1
	Température standard		Sortie d'eau/Int.	Sortie d'eau
Opt. Zone Intérieure	Unité de température		Celsius(°C): 1°C/0,5°C/0,1°C	0,5°C
	Sélection capteur temp.		Télécommande filaire/Capteur temp. extérieure	Télécommande filaire
	Calibrage température	Température de référence	-9 à 40 °C	-
	ue la piece	Val. d'étal.	-9 à 40 °C	0 °C

Mode installation/service

Étape1	Étape 2	Étape 3	Description	Pardéfaut
		Central :	ON/OFF	-
		Alimentation normale :	ON/OFF	-
		Mode :	CH/Froid/Auto	-
		Alimentation DHW :	ON/OFF	-
		Mode ECS :	Éco/Standard/Alim./Forcé	-
		Pompe à eau :	ON/OFF	-
Oat Zana latériaa	Info. statut zone	BUH :	ON/OFF	-
Opt. Zone interieure	intérieure	BSH :	ON/OFF	-
		Capteur de débit :	lpm	-
		Pompe Inverter:	0%~100%	-
		Pas détendeur	0~2000 pas	-
		Thermostat 1 :	ON/OFF	-
		Thermostat 2 :	ON/OFF	-
		Thermostat ECS :	ON/OFF	-
	Nombre de connexions		0à16	-
	Aff. unité int. maître		Adresse	-
	Info. Zone intérieure maître	Nº de série :	-	-
Information connexion		Temp. entr. év. un. int. (Teva_in):	Température	-
		Temp. sort. év. un. int. (Teva_out):	Température	-
		Unité int. PHE IN(Tw1):	Température	-
		Unité int. PHE OUT(Tw2):	Température	-
		T° ballon ECS (Tt) :	Température	-
		Mode ECS :	Éco/Standard/Alim./Forcé	-

Étape1	Étape 2	Étape 3	Description	Pardéfaut
	Code Micom :		Code Micom	-
	Version du programme :		Date modifiée	-
	Code tactile :		Code IC tactile	-
Information Appareil	Version du programme :		Date modifiée	-
	Image graphique :		Code image graphique	-
	Version du programme :		Date modifiée	-
Réin. ts modes Service	Effacer données mode Service		-	-
	Initialiser une télécommande		-	-
Réinit. alim. princ. 1)*			-	-
Réinitial. ODU K3			-	-
	10**		-	-
Val. régl. champ	20**		-	-
	30**		-	-
	40**		-	-
	50**		-	-
	Réglage simple		-	-
	Téléch/télév. FSV		-	-

Mode installation/service

Étape1	Étape 2	Étape 3	Description	Pardéfaut
		Temp d'entrée d'eau :	Température	-
		Température sortie d'eau:	Température	-
		Temp. Sortie Chauf. Appoint :	Température	-
		Temp. sortie vanne mél.:	Température	-
		Temp. du ballon :	Température	-
	Aff mode Auto tect	Temp. Amb. Intérieure	Température	-
	An. mode Auto-test	Temp. amb. int. (Zone 2):	Température	-
		Temp. sortie d'eau (Zone 1):	Température	-
		Temp. sortie d'eau (Zone 2):	Température	-
Mode Auto-test		Thermo nº1 (Zone 1):	CH/Froid	-
		Thermo nº2 (Zone 2):	CH/Froid	-
		Panneau Solaire	ON/OFF	-
	Pompe à eau		ON/OFF	OFF
	Chauf. Appoint		ON/OFF	OFF
	Vanne 3 voies ECS		ON/OFF	OFF
	Vanne de zone 1		ON/OFF	OFF
	Chauf. Appoint 1+ Pompe eau		ON/OFF	OFF
	Chauf. Appoint 2 + Pompe eau		ON/OFF	OFF
	Relève Chaudière		ON/OFF	OFF
	Vanne de zone 2		ON/OFF	OFF
	Vanne de mélange		ON/OFF	OFF

Étape1	Étape 2	Étape 3	Description	Pardéfaut
	Adrosso	Adresse principale	00 à 4F	-
	Auresse	Adresse RMC	00 à FE	-
Ontion Unité Intérieure	Option du produit ^{2)*}		Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure connectée.	-
	Option installation 1 ^{2)*}			-
	Opt. Installation 2 ^{2)*}			-
	Dort MCL	Adresse MCU	00 à 15	-
	PUILMEU	Port MCU	AàF	-

- 1)* Réinit. alim. princ. est un réglage nécessaire pour fournir une alimentation optimisée à la télécommande filaire lorsque plusieurs unités intérieures sont reliées à une télécommande filaire dans un groupe.
- 2)* Les codes Options sont composés de 24 chiffres. Vous avez accès à 6 chiffres par page de paramètres. Appuyez sur **OK** pour aller à la page suivante.

REMARQUE

• L'adresse s'affiche sous forme hexadécimale. Veuillez vous reporter au tableau suivant.

Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal
00	0	10	16	20	32
01	1	11	17	21	33
02	2	12	18	22	34
03	3	13	19	23	35
04	4	14	20	24	36
05	5	15	21	25	37
06	6	16	22	26	38
07	7	17	23	27	39
08	8	18	24	28	40
09	9	19	25	29	41
0A	10	1A	26	2A	42
OB	11	1B	27	2B	43
0C	12	1C	28	2C	44
OD	13	1D	29	2D	45
0E	14	1E	30	2E	46
OF	15	1F	31	2F	47

Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal
30	48	40	64
31	49	41	65
32	50	42	66
33	51	43	67
34	52	44	68
35	53	45	69
36	54	46	70
37	55	47	71
38	56	48	72
39	57	49	73
3A	58	4A	74
3B	59	4B	75
3C	60	4C	76
3D	61	4D	77
3E	62	4E	78
3F	63	4F	79

Comment charger et télécharger les réglages de champ (exemple)

- 1 Insérez une carte SD dans l'emplacement pour carte SD de la carte électronique de l'unité Hydro.
- 2 Sélectionnez Val. régl. champ en Mode Service.
- 3 Appuyez sur le bouton \frown ou \smile pour sélectionner Téléch/télév. FSV.

REMARQUE

- Charger: Charge les données FSV (Paramètres de Mise en Service) sur la carte SD.
- Téléchargement: Télécharge les données FSV de la carte SD sur l'unité Hydro.
- Les contrôleurs de niveau supérieur, à l'exception du kit Wi-Fi (2,0) et de la télécommande filaire MWR-WW10**, ne peuvent pas utiliser le contrôle 2 zones et la surveillance énergétique.
- Lors de la connexion entre la télécommande filaire MWR-WW10** et un contrôleur de niveau supérieur, les réglages pour FSV (4061) doivent être modifiés pour ne pas utiliser le contrôle 2 zones.

Paramètre de régulation

 Réglez la valeur FSV d'un autre produit que les modèles mentionnés en vous référant à l'étiquette FSV fournie avec le manuel du produit, puis fixez-la sur le couvercle du boîtier de commande. Les valeurs FSV du tableau s'appliquent aux modèles mentionnés.

REMARQUE

• Veillez à réinitialiser l'alimentation lorsque vous changez la valeur FSV (#3041 à 3046) de la désinfection et que la valeur FSV (#5011 à 5019) est réglée sur le mode sortie.

Menu de régulation FSV10**

Code 10** : Limites de température supérieure et inférieure de chaque mode de fonctionnement de la télécommande filaire Chauffage (Sortie d'eau, ambiance), Refroidissement (Sortie d'eau, ambiance), ballon ECS (DHW)

• Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont que des exemples pour vous aider à mieux comprendre.

		Fonctio	6	CODE D AE200(2	e Modi 60)RNN	ÈLE: N***	CODE D MIM	CODE DE MODÈLE : MIM-EO3CN				
ivienu principai	Menu					SOUS-	Réglag	e stand	lard	Réglage standard		
ercode		Élément		Étape	Unité	code	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.
		Température de	Max.	1	°C	1011	25	18	25	25	18	25
Refroidissement	départ d'eau pour le refroidissement	Min.	1	°C	1012	16	5	18	16	5	18	
		Température d'Ambiance pour le refroidissement	Max.	1	°C	1021	30	28	30	30	28	30
Plage de			Min.	1	°C	1022	18	18	28	18	18	28
réglage de la		Température de départ	Max.	1	°C	1031	65	37	65	65	37	65
télécommande Code 10** Chauffage	Chauffaga	d'eau pour le chauffage	Min.	1	°C	1032	25	15	37	25	15	37
	Chaunage	Température d'Ambiance	Max.	1	°C	1041	30	18	30	30	18	30
		pour le chauffage	Min.	1	°C	1042	16	16	18	16	16	18
	ECC	Température du ballon ECS		1	°C	1051	55	50	70	55	50	70
ECS	ECS	(DHW)	Min.	1	°C	1052	40	30	40	40	30	40

REMARQUE

• La valeur FSV #3011 sur la télécommande filaire doit être réglée sur 1 ou 2 pour utiliser le mode ECS.

Plage de réglage de la télécommande : Code 10**

Refroidissement domestique

• Température de départ de l'eau ciblé : Limite max. (#1011, par défaut 25 °C, plage : 18 ~ 25 °C),

Limite min. (#1012, par défaut 16 °C, plage : 5 ~ 18°C)

- Avec ces réglages de valeur FSV par défaut, l'utilisateur peut modifier la température de Départ de l'eau ciblé dans une plage de 5 ~ 25 °C pour le refroidissement.
- Température ambiante ciblé : Limite max. (#1021, par défaut 30 °C),
 - Limite min. (#1022, par défaut 18 °C)
 - Avec ces réglages de valeur FSV par défaut, l'utilisateur peut modifier la température ambiante cible dans une plage de 18 ~ 30 °C pour le refroidissement.

Chauffage domestique

- Température de départ de l'eau ciblé : Limite supérieure (#1031, par défaut 65°C, plage : 37 ~ 65 °C), Limite inférieure (#1032, par défaut 25°C, plage : 15 ~ 37°C)
 - Avec ces réglages de valeur FSV par défaut, l'utilisateur peut modifier la température de Départ de l'eau ciblé dans une plage de 25 ~ 65 °C pour le chauffage.
- Température ambiante ciblé : Limite max. (#1041, par défaut 30 °C), Limite min. (#1042, par défaut : 16°C)
 - Avec ces réglages de valeur FSV par défaut, l'utilisateur peut modifier la température ambiante ciblé dans une plage de 16 ~ 30 °C pour le chauffage.

Chauffage ECS

- Température du ballon ECS ciblé : Limite max. (#1051, par défaut 55 °C, plage : 50 ~ 70 °C), Limite min. (#1052, par défaut 40°C, plage : 30 ~ 40°C)
 - Avec ces réglages de valeur FSV par défaut, l'utilisateur peut modifier la température du réservoir ciblé dans une plage de 40 ~ 55 °C pour le chauffage de l'ECS (DHW).

Menu de régulation FSV20**

Code 20** : Conception du droit de l'eau et thermostat ambiant externe Chauffage (2 WL pour sol et FCU), Refroidissement (2 WL pour sol et FCU), Types de thermostat et WL

• Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont que des exemples pour vous aider à mieux comprendre.

Menu	Mana		Fonction					DE MODÈ 260)RNV	ELE: V***	CODE DE MODÈLE : MIM-E03CN		
code	ivienu					code	Réglaç	ge stand	ard	Réglaç	je standa	ard
couc		Élémer	nt	Étape	Unité		Pardéfaut	Min.	Max.	Pardéfaut	Min.	Max.
		Température extérieure	Max. (Point 1)	1	°C	2011	-10	-20	5	-10	-20	5
		chauffage	Min. (Point 2)	1	°C	2012	15	10	20	15	10	20
		Température de départ	Max. (Point 1)	1	°C	2021	40	17	65	40	17	65
	Chauffane	chauffant)	Min. (Point 2)	1	°C	2022	25	17	65	25	17	65
	chuunuge	Température de départ	Max. (Point 1)	1	°C	2031	50	17	65	50	17	65
	WL2 (Radiateurs ou convecteurs)	Min. (Point 2)	1	°C	2032	35	17	65	35	17	65	
	Sélection du type de loi d'eau pour le chauffage	Type WL	-	-	2041	1(WL1)	1	2	1 (WL1)	1	2	
		Température extérieure	Max. (Point 1)	1	°C	2051	30	25	35	30	25	35
Cada ducit da	o't do	refroidissement	Min. (Point 2)	1	°C	2052	40	35	45	40	35	45
l'eau 20**		Température de	Max. (Point 1)	1	°C	2061	25	5	25	25	5	25
	Refroidissement	le refroidissement WL1 pour plancher rafraîchissant (UFH)	Min. (Point 2)	1	°C	2062	18	5	25	18	5	25
		Température de	Max. (Point 1)	1	°C	2071	18	5	25	18	5	25
		depart d eau pour le refroidissement WL2 pour convecteurs (FCU)	Min. (Point 2)	1	°C	2072	5	5	25	5	5	25
		Sélection du type loi de l'eau pour le refroidissement	Type WL	-	-	2081	1(WL1)	1	2	1(WL1)	1	2
	Commande	Thermostat d'ambiance	#1 (UFHs)	1	-	2091	0 (Non)	0	4	0 (Non)	0	4
	externe	externe	#2 (FCUs)	1	-	2092	0 (Non)	0	4	0 (Non)	0	4
	Télécommande	Temp. ambiante par Contrôl	télécommande le	1	-	2093	4	1	4	4	1	4

Thermostat d'ambiance et loi d'eau / Télécommande filaire : Code 20**



Loi d'eau pour le chauffage

- Plage de température de l'air extérieur : Limite min. 1 (#2011, par défaut -10 °C, plage : -20 ~ 5 °C), Limite max. 2 (#2012, par défaut 15 °C, plage : 10 ~ 20°C)
 - Avec ces réglages par défaut, la température de départ d'eau selon la loi d'eau pour le chauffage peut être modifiée dans la plage de température extérieure de -10 ~ 15 °C.
- Plage de température de départ d'eau pour les applications Plancher (UFH)/ Radiateurs ou convecteurs (FCU) respectivement : Limite max. 1 (#2021/2031, par défaut 40/50 °C, plage : 17 ~ 65 °C), Limite min. 2 (#2022/2032, par défaut 25/35 °C, plage : 17 ~ 65 °C)
 - Avec ces réglages par défaut, la température de sortie de l'eau selon la loi d'eau pour le chauffage peut être modifiée dans la plage de 25/35 ~ 40/50 °C.
- Type de loi d'eau en fonction des dispositifs de chauffage (Plancher (UFH)/ Radiateurs ou convecteurs (FCU)) : #2041(Par défaut 1(WL1 pour le sol)), 2 (WL2 pour FCU ou radiateur)

Loi d'eau pour le refroidissement

- Plage de température de l'air extérieur : Limite min. 1 (#2051, par défaut 30°C, plage : 25 ~ 35°C), Limite max. 2 (#2052, par défaut 40°C, plage : 35 ~ 45°C)
 - Avec ces réglages par défaut, la température de départ d'eau selon la loi d'eau pour le refroidissement peut être modifiée dans la plage de température extérieure de 30 ~ 40 °C.
- Plage de température de départ d'eau pour les applications Plancher (UFH)/ Radiateurs ou convecteurs (FCU) respectivement : Limite max. 1 (#2061/2071, par défaut 25/18 °C), Limite min. 2 (#2062/2072, par défaut 18/5 °C)
 - Avec ces réglages par défaut, la température de départ d'eau selon la loi d'eau pour le refroidissement peut être modifiée dans la plage de 5/18 ~ 18/25 °C.
- Type de loi d'eau en fonction des dispositifs de refroidissement (Plancher (UFH)/ Radiateurs ou convecteurs (FCU)) : #2081(Par défaut 1(WL1 pour le sol)), 2 (WL2 pour FCU ou radiateur)

Paramètre de régulation

Thermostat d'ambiance externe (Option champ)

- Borne #1 (#2091, par défaut 0 pour non utilisation), #2 (#2092, par défaut 0 si non utilisé)
 - Pour utiliser la télécommande filaire en mode chauffage/refroidissement, les deux réglages cidessus doivent être définis tous les 2 sur 0. Sinon, le thermostat contrôle le système.
 - Avec les réglages #2091/#2092 1, le compresseur ne peut être activé ou désactivé que par le thermostat.
 - Avec les réglages #2091/#2092 2~4, le compresseur peut être activé ou désactivé par le thermostat ou en fonction de la température de sortie d'eau WL. (#2092 2, Thermo WL désactivé --> circulateur désactivée, #2092 3, Thermo WL désactivé --> circulateur activée, #2092 4, Thermo WL désactivé --> circulateur désactivée 7min->activée 3min -->.....).



- Les types de loi d'eau utilisés par le thermostat d'ambiance suivront les réglages des valeurs FSV définies aux #2041 (chauffage) et #2081 (refroidissement) respectivement.
- Pendant le fonctionnement du thermostat, l'utilisateur a la possibilité d'augmenter ou de diminuer la température cible de l'eau dans une plage de -5 ~ +5°C.

- Lorsque la télécommande est utilisée, la vanne plancher doit être connectée à la zone #1 et la vanne FCU doit être connectée séparément à la zone #2 de la carte électronique de l'unité Hydro.
- Lorsque seul le plancher chauffant/rafraîchissant est installé et que la température de départ d'eau de l'eau ou selon la loi d'eau est trop basse, la vanne 2 voies peut se fermer et l'erreur E911 peut survenir.
- Lorsque les unités de type Radiateurs/ convecteurs (FCU) et plancher (Floor) sont installées ensemble et fonctionnent en mode refroidissement, la vanne de plancher peut se fermer et l'erreur E911 peut survenir afin d'éviter la condensation au sol lorsque la température de départ d'eau de l'eau est inférieure à 16 °C. Par conséquent, les radiateurs/convecteurs doit garantir une valeur minimale pour le débit.
- Le thermostat #2 qui contrôle les radiateurs/convecteurs a la priorité pour les modes de fonctionnement et la température de l'eau d'évacuation.
- Samsung n'est pas responsable des accidents tels que les condensations au sol qui peuvent survenir si vous ne connectez pas la vanne au port de la zone #1 de carte électronique de l'unité Hydro.

Contrôle de la température ambiante via la télécommande filaire

- Contrôle par la sonde de température ambiante (mode Service)
 - Avec les réglages #2093 1, le compresseur ne peut pas être activé ou désactivé uniquement par le capteur de température ambiante.
 - Avec les réglages #2093 2~4, le compresseur peut être activé ou désactivé par le capteur de température ambiante ou en fonction de la température de départ d'eau WL.
 (#2093 2, Thermo WL désactivé → circulateur désactivée, #2093 3, Thermo WL désactivé → circulateur activée, #2093 4,
 Thermo WL désactivé → circulateur désactivée 7min → activée 3min →.....).

Menu de régulation FSV30**

Code 30** : Options de l'utilisateur pour le chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire (ECS)

• Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont que des exemples pour vous aider à mieux comprendre.

Menu		Fonction					CODE AE200	DE MOD (260)RN	ÈLE : W***	CODE DE MIM-	E MODÈ E03CN	LE:
principal et	Menu					Sous-	Régla	gestan	dard	Réglage	e standa	ird
code		Éléi	ment	Étape	Unité		Par défaut	Min.	Max.	Pardéfaut	Min.	Max.
		Mode ECS	Mode ECS (DHW)	-	-	3011	1	0	2	0	0	2
			Temp. max.	1	°C	3021	55	45	55	55	45	55
			Arrêt	1	°C	3022	0	0	10	2	0	10
			Marche	1	°C	3023	5	5	30	5	5	30
		Pompe à chaleur	Durée min. De fonctionnement	1	min	3024	5	1	20	5	1	20
			Durée max. De fonctionnement	5	min	3025	30	5	95	30	5	95
			Intervalle de fonctionnement	0,5	heure	3026	3	0,5	10	3	0,5	10
		Résistance	Activé/Désactivé	-	-	3031	1 (Marche)	0 (Arrêt)	1	1 (Marche)	0 (Arrêt)	1
		d'appoint	Délai	5	min	3032	20	20	95	20	20	95
			Décalage	1	°C	3033	0	0	4	0	0	4
Ballon ECS	ECS (DHW)		Activé/Désactivé	-	-	3041	1 (Marche)	0 (Arrêt)	1	1 (Marche)	0 (Arrêt)	1
			Intervalle	1	jour	3042	Ven. (5)	Dim. (0)	Tous (7)	Ven. (5)	Dim. (0)	Tous (7)
		Désinfection	Heure de démarrage	1	heure	3043	23	0	23	23	0	23
			Temp. cible	5	°C	3044	70	40	70	70	40	70
			Durée	5	min	3045	10	5	60	10	5	60
			Temps max.	1	heure	3046	8	1	24	8	1	24
	Fonctionnen forcé ECS (DI	Fonctionnement	Fonction de minuteur OFF	-	-	3051	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)
		forcé ECS (DHW)	Durée temporelle	1	(x10) min	3052	6	3	30	6	3	30
		Thermostat ECS / Panneau Solaire	Combinaison H/P	1	-	3061	0 (Non)	0	2	0 (Non)	0	2
		Vanne 3 voies de sélection	Direction par défaut	-	-	3071	0 (Ambiance)	0	1 (Réservoir)	0 (Ambiance)	0	1 (Réservoir)

Menu		Fonction					CODE AE200	DE MOE (260)RN	DÈLE: IW***	CODE DE MODÈLE : MIM-EO3CN		
principal et	Menu							ige stan	dard	Réglage standard		
code		Élé	ment	Étape	Unité		Par défaut	Min.	Max.	Pardéfaut	Min.	Max.
Ballon ECS code 30** supplémentaire			Puissance du 1er étage résistance d'appoint chauffage	1	kW	3081	2	1	6	2	1	6
	Comptage d'énergie	Puissance du 2e étage résistance d'appoint chauffage	1	kW	3082	2	0	6	2	0	6	
		Puissance du résistance auxiliaire ECS	1	kW	3083	3	1	6	3	1	6	

Chauffage ECS : Code 30**

Application ECS

Le FSV #3011 sur la télécommande doit être de «1 ou 2 » pour utiliser la fonction ECS.

Si la valeur FSV #3011 est réglée sur 1, le fonctionnement ECS démarre en fonction de la température thermo activé.

Si la valeur FSV #3011 est réglée sur 2, le fonctionnement ECS démarre en fonction de la température thermo désactivé.

(Par exemple, lorsque la température actuelle passe à 45 °C pourvu que la température thermo activé soit de 43 °C et que la température d'arrêt soit de 48 °C, le paramètre ECS se désactive si la valeur FSV #3011 est réglée sur 1 et ECS s'active si la valeur FSV #3011 est réglée sur 2.)

Variables de la pompe à chaleur pour le contrôle du ballon ECS

- Température maximale du ballon ECS avec fonctionnement de la pompe à chaleur au R-410A (réfrigérant) : FSV #3021, par défaut 55 °C, plage : 45 ~ 55°C.
- Différence de température déterminant la température d'arrêt (OFF) de la pompe à chaleur : FSV #3022, plage : 0 ~ 10°C.
- Différence de température déterminant la température de marche (ON) de la pompe à chaleur : FSV #3023, par défaut 5 °C, plage : 5 ~ 30°C.

Paramètre de régulation



[Contrôle thermo activé/désactivé de la température de l'eau du ballon ECS]

- Minuterie du mode ECS : La minuterie gère les conditions de fonctionnement lorsqu'il y a des demandes simultanées de chauffage/refroidissement domestique et d'eau chaude sanitaire (ECS).
 - FSV #3024 (durée minimale de fonctionnement du chauffage domestique, par défaut 5 min, plage 1 ~ 20 min),
 #3025 (durée max. ECS, par défaut 30 min, plage 5 ~ 95 min), #3026 (durée de fonctionnement min. du chauffage domestique, par défaut 3 heures, plage 0,5 ~ 10 heures)
 - La durée de fonctionnement maximale n'est appliquée qu'en cas de demande de chauffage domestique et ECS.

L'eau chaude sanitaire (ECS) ou le chauffage domestique fonctionne en continu jusqu'à atteindre la température cible sans limitation dans le temps en une seule opération.

[Contrôle de la variation temporelle du mode chauffage domestique ou ECS)





[Contrôle de la variation temporelle de la pompe à chaleur et du réchauffeur auxiliaire ECS]

REMARQUE

- La valeur FSV #4022 pour la priorité du réchauffeur auxiliaire doit être réglée sur « 0 (les deux) » ou « 2 » (auxiliaire) pour utiliser le réchauffeur auxiliaire.
- Si ce n'est pas le cas (Priorité appoint chauffage), le l'appoint ECS peut être actionné en l'absence de demande de l'appoint de chauffage.

Variables pour résistance d'appoint pour le contrôle du ballon ECS

- La valeur FSV #3031 doit être réglée sur « 1 (Marche) » (par défaut) pour utiliser l'appoint éléctrique comme source de chaleur supplémentaire pour le ballon ECS.
- Retardateur de démarrage de l'appoint électrique : En cas de demande ECS, cette minuterie retardera le fonctionnement du de l'appoint électrique par rapport à la pompe à chaleur.
 - FSV #3032 (par défaut 20 min., plage 20 ~ 95 min.). En mode ECS « Alimentation/Forcé », le retardateur sera ignoré et l'appoint électrique démarrera immédiatement.
 - En mode ECS « économie », le chauffage ECS ne sera obtenu qu'avec la pompe à chaleur.
 - La valeur #3032 doit être inférieure à la valeur de durée max. H/P (#3025). Si le retard est trop élevé, le chauffage ECS peut prendre beaucoup de temps.
- Différence de température déterminant la température d'arrêt (OFF) de l'appoint électrique : (T_BH OFF = Tu + #3033) : FSV #3033, par défaut 0 °C, plage : 0 ~ 4 °C.
- Différence de température déterminant la température de marche (ON) de l'appoint électrique : (T_BH ON = T_BH OFF - 2)

Paramètre de régulation

<Exemple d'utilisation des résistances d'appoint (BSH) pour la production d'ECS>

- Cas 1) Lorsque la température de réglage est de 70 °C
 - Résistance d'appoint (BSH) est en marche (ON) à au moins 68 degrés, à l'arrêt (OFF) à plus de 70 °C.
- Cas 2) Lorsque la température de réglage est de 50 °C (FSV 3022 = condition 0) La pompe à chaleur et Résistance d'appoint (BSH) sont en marche (ON) à moins de 45 degrés, à l'arrêt (OFF) à plus de 50 °C (La température de fonctionnement Thermo désactivé/activé est utilisée conjointement)

[Contrôle de la demande PAC (HP) / Résistance électrique d'appoint (BSH)]



Fonction de désinfection

- La valeur FSV #3041 doit être réglée sur «1 (Marche) » (par défaut) pour pouvoir utiliser la fonction de désinfection.
 - Programmation : Jour (#3042, par défaut « Vendredi »), heure de démarrage (#3043, par défaut « 23:00 »), temp. de réservoir cible (#3044, par défaut « 70°C »), durée (#3045, par défaut 10 min.)

[Intervalle de fonctionnement PAC / Résistance électrique ECS]



REMARQUE

- La fonction de désinfection n'est disponible que lorsque la résistance d'appoint est connectée est connecté.
- Vérifiez la capacité du ballon ECS et la capacité du réchauffeur auxiliaire ainsi que la présence de pannes sur le réchauffeur auxiliaire, si la désinfection ne se déroule pas normalement pendant la durée de fonctionnement maximale (erreur E919).

ECS forcé par utilisateur

- Le mode Forcé peut être activé en modifiant la valeur de réglage à partir du réglage (#3011, « 0 » (Non)).
- Le mode Forcé fonctionnera en fonction du réglage de la minuterie (#3051, #3052).

Installation de panneau solaire / thermostat d'eau chaude supplémentaire pour l'eau chaude avec pompe à chaleur (Option champ)

- Le panneau solaire et la pompe à chaleur peuvent fonctionner simultanément en réglant cette valeur. (FSV #3061, "1")
- En cas d'utilisation d'un thermostat ECS, réglez FSV #3061 sur « 2 ».
- Les vannes de la zone#1 et #2 restent toujours ouvertes sauf si le mode ECS est en demande à moins de changer le paramètre de réglage FSV#3071.
 Par défaut les vannes circuit d'ambiance sont ouvertes et celle ECS fermée.
- Zones #1 et #2 peuvent être ouvertes séparément ou simultanément, mais les vannes 3 voies de zone ne peuvent pas être ouvertes ou fermées en même temps.
- Il y a une temporisation d'une minute pour la fermeture de la vanne 2 voies/3 voies mais il n'y a pas de temporisation pour l'ouverture de vanne.
- Le contrôle de zone individuelle n'est disponible qu'avec un thermostat d'ambiance externe.
- La valeur FSV 3071 détermine la direction de la vanne 3 voies.

Compteur d'énergie

• Pour indiquer avec précision la consommation d'énergie, la puissance de la résistance d'appoint chauffage et de la résistance d'appoint ECS doit être réglée par le biais des paramètres de régulation FSV #3081 / 3082 / 3083.

Menu de régulation FSV40**

Code 40** : Paramètre de régulation pour les dispositifs de chauffage, y compris résistances d'appoint interne et relève de chaudière externe.

• Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont que des exemples pour vous aider à mieux comprendre.

Menu		Fonction					CODI AE20	E DE MOI 0(260)RN	DÈLE: \W***	CODE N	E DE MO	DDÈLE : BCN
principal et	Menu					code	Rég	lage star	dard	Rég	lage sta	ndard
code			Élément		Unité		Pardéfaut	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.
			Chauffage / ECS Priorité	-	-	4011	0 (ECS)	0	1 (Chauffage)	0 (ECS)	0	1 (Chauffage)
		Pompe à chaleur	Limite basse de temp. extérieure pour la priorité chauffage	1	°C	4012	0	-15	20	0	-15	20
			Temp. d'arrêt de chauffage	1	°C	4013	35	14	35	35	14	35
			Activé/Désactivé	-	-	4021	0 (Non)	0	2	0 (Non)	0	2
	Réchau d'app		Priorité Résistances d'appoint Chauffage / ECS	1	-	4022	2 (BSH)	0 (Les deux)	2 (BSH)	0 (Les deux)	0	2 (BSH)
		Réchauffeur d'appoint	Compensation température froide	-	-	4023	1 (Oui)	0 (Non)	1	1 (Oui)	0 (Non)	1
			Temp. seuil	1	°C	4024	0	-25	35	0	-25	35
		Temp. d'appoint pour dégivrage	5	°C	4025	15	10	55	15	10	55	
Chauffage Code 40**	Chauffage	Relève de chaudière	Relève de chaudière util./Non util.	-	-	4031	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)
			Priorité Chaudière	-	-	4032	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)
			Condition seuil	1	°C	4033	-15	-20	5	-15	-20	5
			Application	1	-	4041	0 (Non)	0	2	0 (Non)	0	2
			Cible ∆T (Chauffage)	1	°C	4042	10	5	15	10	5	15
		Vanne de	Cible ∆T (Refroidissement)	1	°C	4043	10	5	15	10	5	15
		mélange	Facteur de contrôle	1	-	4044	2	1	5	2	1	5
			Intervalle de contrôle	1	min	4045	2	1	30	2	1	30
			Durée d'exécution	3	(x10) min	4046	9	6	24	9	6	24
		C	Application	-	-	4051	1	0	2	1	0	2
		inverter	Cible ∆T	1	°C	4052	5	2	8	5	2	8
			Facteur de contrôle	1	-	4053	2	1	3	2	1	3
	Fonction supplémentaire	G	ontrôle de zone	1	-	4061	0 (Non)	0	1 (Oui)	N/A	N/A	N/A

Option de chauffage supplémentaire : 40**

Variables de pompe à chaleur pour chauffage domestique

- La valeur FSV #4011 pour la priorité ECS est réglée sur « 0(ECS) » (par défaut) en tant que réglage par défaut. Le chauffage domestique peut être réglé en priorité en réglant FSV #4011 sur « 1 », mais ceci n'est valable que lorsque la température extérieure est inférieure à la température spécifiée définie par FSV #4012.
- La compensation par température extérieure froide est appliquée lorsque le chauffage domestique obtient la priorité (FSV #4011=1). Elle est due à la position du serpentin chauffant et du réchauffeur auxiliaire dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Le serpentin chauffant se trouve dans la partie inférieure du réservoir d'eau et l'appoint électrique se trouve dans la partie centrale du réservoir. Le serpentin chauffant est donc efficace pour chauffer toute l'eau du réservoir. Les chances que l'eau chaude circule dans le serpentin chauffant diminuent avec la priorité de chauffage domestique. La partie inférieure de l'eau dans le réservoir pourrait ne pas recevoir assez de chaleur avec l'appoint.
- Température d'arrêt du chauffage domestique (FSV #4013, par défaut « 35 °C », plage 14 ~ 35 °C) : Si la température extérieure est supérieure à cette valeur, le chauffage domestique sera arrêté pour éviter une surchauffe.

Réglages pour appoint électrique pour chauffage domestique

- La valeur FSV #4021 doit être réglée sur1(Oui) pour utiliser un réchauffeur d'appoint électrique à 2 étages dans l'unité Hydro comme source de chaleur supplémentaire. (Si la valeur FSV # 4021 est sur 2, un réchauffeur d'appoint électrique à 1 étage est utilisé)
- Pour compenser la baisse de rendement du chauffage de la pompe à chaleur par conditions climatiques très froides, la valeur FSV #4023 doit être réglée sur «1(Marche) » (par défaut).
 - La température seuil pour utiliser le chauffage d'appoint pour la compensation de température extérieure froide : FSV #4024, par défaut «0 °C », plage -25~ 35 °C
 - Le fonctionnement de l'appoint électrique est limité afin d'économiser de l'énergie dans la plage de température seuil.
- La valeur FSV #4022 pour la priorité de l'appoint électrique doit être réglée sur « 0 (les deux) » (par défaut) ou «1 » (appoint) pour utiliser le réchauffeur d'appoint. Si ce n'est pas le cas (priorité réchauffeur auxiliaire), le réchauffeur d'appoint peut être actionné en l'absence de demande du réchauffeur auxiliaire.
- La température seuil pour le fonctionnement du chauffage d'appoint en mode dégivrage afin d'éviter les courants d'air froid causés par l'eau glacée peut être contrôlée en ajustant la valeur FSV #4025. Sous la valeur FSV #4025 de la température de sortie d'eau, le chauffage d'appoint sera mis en marche.

REMARQUE

• Pour utiliser les deux réchauffeurs en même temps, veuillez vérifier la capacité du disjoncteur de votre maison avant utilisation.

Relève de chaudière pour le chauffage domestique

- La valeur FSV #4031 doit être réglée sur «1 (Oui) » pour utiliser une chaudière d'appoint comme source de chaleur supplémentaire. (par défaut: « 0 (Pas d'installation) »)
- La priorité de la chaudière d'appoint et de la pompe à chaleur est définie par la valeur FSV #4032 (par défaut : 0 (ARRÊT)
- Pour compenser la baisse de rendement de la pompe à chaleur par conditions climatiques très froides, la chaudière d'appoint fonctionne à la place de la pompe à chaleur en dessous de la température seuil (FSV #4033, par défaut « -15°C », plage -20 ~ 5 °C).

Paramètre de régulation

Installation de la vanne de mélange (Option champ)

- Le FSV #4041 doit être réglé sur «1 ou 2 » pour pouvoir utiliser la vanne de mélange.
- * 4041 =1 : Commandé par la différence de température (4042, 4043)
- * 4041 =2 : Commandé par la différence de température de la valeur de conduite d'eau



- La valeur FSV #4042 / #4043 sert à ajuster la différence de température entre Tw3(Tw2) et Tw4.
- Lors de l'utilisation d'une vanne de mélange, la valeur FSV #4046 doit être adapté à la durée de fonctionnement de la vanne de mélange.

Pompe Inverter

- FSV #4051=1 (par défaut) : Utilisation de la pompe inverter + rendement 100 %, FSV #4051=2 : Utilisation de la pompe inverter + rendement 70 %, FSV #4051=0 : Pompe inverter non utilisée.
- La valeur FSV #4052 sert à ajuster la différence de température entre Tw2 et Tw1.

REMARQUE

 Tw1 (Temp. d'entrée de l'eau), Tw2 (Temp. sortie d'eau), Tw3 (Temp. de sortie d'eau du réchauffeur d'appoint), Tw4 (Temp. de la vanne de mélange)

Contrôle de zone (Option champ)

• Contrôle de zone à l'aide d'une télécommande filaire (option d'installation) La valeur FSV #4061 doit être réglée sur « 1 (Oui) » pour pouvoir contrôler la zone.

REMARQUE

 Le modèle MIN-E03CN (Kit de contrôle MONO) ne prend pas en charge cette fonction de contrôle de zone.

Menu de régulation FSV50**

Code 40** : Paramètre de régulation pour les fonctions supplémentaires

• Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont que des exemples pour vous aider à mieux comprendre.

Menu		Fonction				Cours	CODE AE200	DE MODÈ (260)RNW	LE: /***	CODE DE MODÈLE : MIM-E03CN		
principal et	Menu					SOUS-	Régla	age standa	rd	Régla	age standa	ard
code		Élément		Étape	Unité	coue	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.
			Température de départ d'eau pour le refroidissement	1	°C	5011	25	5	25	25	5	25
			Température ambiante pour le refroidissement	1	°C	5012	30	18	30	30	18	30
	Mode Absence		Température de départ d'eau pour le chauffage	1	°C	5013	15	15	55	15	15	55
		sence	Température ambiante pour le chauffage	1	°C	5014	16	16	30	16	16	30
			Temp. WL1 de refroidissement	1	°C	5015	25	5	25	25	5	25
Autres			Temp. WL2 de refroidissement	1	°C	5016	25	5	25	25	5	25
Code 50**			Temp. WL1 de chauffage	1	°C	5017	15	15	55	15	15	55
			Temp. WL2 de chauffage	1	°C	5018	15	15	55	15	15	55
			Temp. du ballon ECS	1	°C	5019	30	30	70	30	30	70
			Temp. de l'économie ECS	1	°C	5021	5	0	40	5	0	40
	Économie	FCS	Mode économie ECS	1	-	5022	0	0	1	0	0	1
	Contrôle des pics	. LCJ	Temp. thermo activé économie ECS	1	°C	5023	25	0	40	25	0	40
			Application	-	-	5041	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)
		s pics de	Sélectionner les parties d'arrêt forcé	1	-	5042	0 (Tous)	0	3	0 (Tous)	0	3
	Pulsodi		Tension d'entrée en cours d'utilisation	-	-	5043	1 (Haut)	0 (Bas)	1	1 (Haut)	0 (Bas)	1
	Cont	ntrôle du rapport de fréquence			-	5051	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)

Paramètre de régulation

Menu			Fonction					CODE DE MODÈLE : AE200 (260)RNW***			<mark>de modè</mark> M-E03CN	LE:
principal et	Menu					SOUS-	Régla	age standa	rd	Réglage standard		
code		Élément		Étape	Unité	coue	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.
			Application	1	-	5081	0 (Non)	0	1 (Oui)	0 (Non)	0	1 (Oui)
	C	Contrôle	Valeur du décalage de la temp. de réglage (Refroidissement)	1	°C	5082	2	1	20	2	1	20
		FV	Valeur du décalage de la temp. de réglage (Chauffage)	1	°C	5083	2	1	50	2	1	50
Autres	Fonction		Application	1	-	5091	0 (Non)	0	1 (Oui)	N/A	N/A	N/A
Code 50^^ Supplementaire	Réseau intelligent	Valeur du décalage de la temp. de réglage (Chauffage)	1	°C	5092	2	1	50	N/A	N/A	N/A	
		(Smart Grid)	Valeur du décalage de la temp. de réglage (ECS)	1	°C	5093	5	1	40	N/A	N/A	N/A
			Mode ECS ((Temp. cible du réservoir)	1	-	5094	0	0	1	N/A	N/A	N/A

Autres : Code 50**

Mode Absence

 Toutes les températures cibles – chauffage et refroidissement domestique, droit de l'eau, ECS (eau chaude sanitaire), température ambiante – sont réglées sur les valeurs définies dans le tableau ci-dessus en mode vacances.

REMARQUE

Avec des températures cibles abaissées (FSV #5011 ~ #5019), le système fonctionne normalement.

Chauffage ECS économique

Chauffage ECS uniquement via la pompe à chaleur pour économiser de l'énergie (Fonctionnement en mode Éco de la télécommande filaire)

La température ECS cible est inférieure à la température réglée par l'utilisateur.

La différence de température est définie par la valeur FSV #5021. (par défaut: 5°C) Si l'utilisateur règle la température sur 45 °C, le système règle la température cible à 40 °C selon le réglage par défaut.

- Si l'utilisateur souhaite réaliser des économies d'énergie supplémentaires, utilisez un « Mode économie » (#5022, par défaut : 0, ARRÊT)
- L'utilisateur peut régler la température « Thermo activé » en mode « Économie » avec la valeur FSV #5023

Contrôle des pics de puissance (EJP)

- Si les utilisateurs concluent des contrats avec une compagnie locale d'électricité pour limiter la consommation d'énergie en cas de surtension, ils peuvent régler la valeur FSV sur « Arrêt forcé ».
- Selon la valeur FSV (#5041), la valeur par défaut est Non utilisé. Selon la valeur FSV (#5042), si l'entrée est « 0 (par défaut) », l'appoint électrique chauffage (BUH) n'est pas disponible lorsque le contact externe est haut. Si l'entrée est « 1 », seul le compresseur (pompe à chaleur) est disponible. Si l'entrée est « 2 », seul l'appoint électrique ECS (BSH) est disponible. Si l'entrée est « 3 », l'arrêt est complet.

[D-00]	Compresseur	BUH	BSH
0 (Par défaut)	Autorisé	Non autorisé	Autorisé
1	Autorisé	Non autorisé	Non autorisé
2	Non autorisé	Non autorisé	Autorisé
3	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé

- L'application de cette option est sur PIC de consommation fournisseur d'énergie. Selon la valeur du FSV#5043, il est possible d'adapter exceptionnellement cette logique dans des conditions moindres.
- En appliquant cette logique, le contrôleur SAMSUNG se trouve dans des conditions « Thermo désactivé » pour toutes les opérations.
- Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période, du liquide antigel doit être utilisé pour prévenir tout dommage à l'unité par temps froids.

Contrôle FR (Contrôle du rapport de fréquence) - Affichage « DR » sur la télécommande filaire

- Ceci permet de limiter la fréquence maximale du compresseur de l'unité extérieure. (si #5051 = 1 « utilisé »)
 - Méthode 1 : Le contrôle du signal DC externe utilise une tension DC de 0 ~ 10 V (0v = 50 %, ~ 10v = 150 %)
 - Méthode 2 : Contrôle du rapport de demande (DR) via communication Modbus.

Contrôle PV (Contrôle photovoltaïque)

Cela permet d'économiser de l'énergie en utilisant l'énergie solaire.

La valeur FSV #5081 doit être réglée sur « 1 (Oui) » pour pouvoir utiliser le contrôle PV. (Cependant, le contrôle de la puissance de pic ne peut pas être utilisé en même temps.)

FSV	0	1	
#5081	Désactiver (par défaut)	Activation	

REMARQUE

• Sauf pour le mode eau chaude, cette fonction est activée uniquement en mode sortie.

• Mode refroidissement (FSV #5082 = 2 °C, par défaut)

- Réglage de capteur de température ambiante : Valeur de réglage actuelle FSV #5082 (Min = FSV #1022)
- Réglage de sortie d'eau : Valeur de réglage actuelle FSV #5082 (Min = FSV #1012)
- Réglage du droit de l'eau : Valeur de réglage actuelle FSV #5082 (Min = FSV #2061, #2062, #2071, #2072)
- Mode chauffage (FSV #5083 = 2 °C, par défaut)
 - Réglage de capteur de température ambiante : Valeur de réglage actuelle + FSV #5083 (Max = FSV #1041)
 - Réglage de sortie d'eau : Valeur de réglage actuelle + FSV #5083 (Max = FSV #1031)
 - Réglage du droit de l'eau : Valeur de réglage actuelle + FSV #5083 (Max = FSV #2021, #2022, #2031, #2032)

• Mode eau chaude

 Fonctionnement thermo activé indépendamment du mode sortie : Température de réglage = Température max. du mode eau chaude (FSV #1051)

Contrôle Réseau intelligent SMART Grid

REMARQUE

 Le modèle MIN-E03CN (Kit de contrôle MONO) ne prend pas en charge cette fonction de réseaux électriques intelligents.

La valeur FSV #5091 doit être réglée sur «1 (Oui) » pour pouvoir utiliser le contrôle intelligent.

FSV	0	1
#5091	Désactiver (par défaut)	Activation

Mode de fonctionnement pour contrôle intelligent

Mode de fonctionnement	Borne 1	Borne 2	
Mode 1	Fermé	Ouverte	
Mode 2	Ouverte	Ouverte	
Mode 3	Ouverte	Fermé	
Mode 4	Fermé	Fermé	

- Mode 1 : Arrêt themo forcé de tout le système
- Mode 2 : Fonctionnement normal Il s'applique aussi bien en mode chauffage gu'en mode ECS.
- Mode 3 : Fonctionnement normal (FSV #5092 = 2 °C, FSV #5093 = 5 °C, par défaut) La température de réglage du chauffage et de l'eau chaude est réglée par la valeur du réglage FSV.
 - Mode chauffage (réglage du capteur d'ambiance) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092
 - Mode chauffage (réglage de sortie d'eau) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092
 - Mode chauffage (réglage loi d'eau) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092
 - Mode eau chaude : Valeur de réglage actuelle + FSV #5093
- Mode 4 : Opération forcée activée → (à déterminer, en cours de révision) Même sans la condition « Thermo activé », le mode chauffage ou eau chaude agira comme avec le réglage« Thermo activé ».

Mode eau chaude

- #5094=0 : La température de réglage cible est de 55 °C.
- #5094=1 : La température de réglage cible est de 70 °C.
 [Si la valeur FSV #3031 est 0 (réchauffeur auxiliaire non utilisé) ou le mode DHW est en mode économie, le réchauffeur auxiliaire n'est pas activé.]

Mode chauffage

- Mode chauffage (réglage du capteur d'ambiance) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092+3°C (Max=FSV #1041)
- Mode chauffage (réglage de sortie d'eau) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092+5°C (Max=FSV #1031)
- Mode chauffage (réglage loi d'eau) : Valeur de réglage actuelle + FSV #5092+5°C

(Max=FSV #2021, #2022, #2031, #2032)

Activités de maintenance

 Afin d'assurer une disponibilité optimale de l'unité, un certain nombre de vérifications et d'inspections de l'unité et du câblage de terrain doivent être effectuées à intervalles réguliers, de préférence chaque année. Cette maintenance doit être effectuée par un technicien local de SAMSUNG. Outre le nettoyage de la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide, aucun entretien n'est nécessaire de la part de l'opérateur.

- En cas d'arrêt prolongé, par ex. en été, en cas d'application du chauffage uniquement, il est très important de NE PAS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE vers l'unité.
- La coupure de l'alimentation arrête le mouvement répétitif automatique du moteur évitant qu'il ne se bloque.

Chauffage d'urgence / ECS d'urgence

<Chauffage d'urgence_(en utilisant #4021)>

- La fonction de chauffage n'est effectuée que par le chauffage de secours en cas de dysfonctionnements de l'unité extérieure (disponible uniquement si le chauffage de secours est connecté.)
- Activation de la fonction : Désactivez le micro-interrupteur #1 du kit de commande, et mettez hors puis sous tension.
- Désactivation de la fonction : Activez le micro-interrupteur #1 du kit de commande, et mettez hors puis sous tension.
- Fonctionnement par défaut : Le chauffage automatique s'effectue à une température définie de 35 °C.

<ECS d'urgence (en utilisant FSV #3011, 3031)>

- L'eau chaude n'est fournie que par le chauffage auxiliaire en cas de dysfonctionnement de l'unité extérieure.
- Activation de la fonction : Désactivez le micro-interrupteur #2 du kit de commande, et mettez hors puis sous tension.
- Désactivation de la fonction : Activez le micro-interrupteur #2 du kit de commande, et mettez hors puis sous tension.
- Fonctionnement par défaut : L'alimentation en eau chaude automatique s'effectue à une température définie de 50°C.



Si l'unité a du mal à fonctionner correctement, les codes d'erreur s'afficheront sur la télécommande filaire. Le tableau suivant donne une description des codes d'erreur.

Affichage	Explication
120	Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température ambiant de l'unité intérieure zone 2 (uniquement détectée lorsque le thermostat ambiant est utilisé)
12 (Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température ambiant de l'unité intérieure zone 1 (uniquement détectée lorsque le thermostat ambiant est utilisé)
653	Thermistor de la télécommande filaire COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
899	Thermistor de la sortie d'eau Zone 1 COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
900	Thermistor de la sortie d'eau Zone 2 COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
90 (Thermistor de l'entrée d'eau COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
506	Thermistor de sortie Échangeur à plaque COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
903	Thermistor de sortie d'eau COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
904	Thermistor du Ballon ECS d'eau COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT
9 16	Thermistor de la vanne mélangeuse COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT



Communication

Affichage	Explication		
60 (Erreur de communication entre la télécommande et l'unité Hydro		
604	Erreur de suivi entre la télécommande et l'unité Hydro		
654	Erreur de lecture/d'écriture dans la mémoire (EEPROM) (Erreur de données la télécommande filaire)		

E601, E604



E654

• Erreur de lecture/d'écriture dans la mémoire (EEPROM) (Erreur de données la télécommande filaire)



Pompe à eau et capteur de débit

Affichage	Explication			
	Erreur de faible débit			
988	 Le faible débit continue pendant 30 secondes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'allume (démarrage). 			
	 Le faible débit continue pendant 15 secondes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'allume (après le démarrage). 			
	Erreur de débit normal			
888	 Le débit normal continue pendant 10 minutes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'éteint. 			

E911

• Pompe à eau ON (Débit faible) : Débit d'eau INSUFFISANT



E912

• Pompe à eau OFF (Débit normal)



Codes d'erreur

Affichage	Explication	Source de l'erreur	
101	Erreur de communication unité Hydro / unité extérieure	Unité Hydro	
120	Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température ambiant de l'unité intérieure zone 2 (uniquement détectée lorsque le thermostat ambiant est utilisé)	Unité Hydro	
121	Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température ambiant de l'unité intérieure zone 1 (uniquement détectée lorsque le thermostat ambiant est utilisé)	Unité Hydro	
122	Capteur de température d'entrée EVA COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT	Unité Hydro	
123	Capteur de température de sortie EVA COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT	Unité Hydro	
162	Erreur EEPROM	Unité Hydro	
198	Erreur de fusible thermique du bornier (ouvert)	Unité Hydro	
201	Erreur de communication unité Hydro / unité extérieure (Erreur de correspondance)	Unité Hydro/unité extérieure	
202	Erreur de communication unité Hydro / unité extérieure(3 min)	Unité Hydro/unité extérieure	
203	Erreur de communication entre INVERTER et MICOM PRINCIPAL (4 min)	Unité extérieure	
221	Erreur de capteur de température de l'air de l'unité extérieure	Unité extérieure	
231	Erreur du capteur de température du condenseur	Unité extérieure	
251	Erreur du capteur de température de décharge	Unité extérieure	
320	Erreur du capteur OLP	Unité extérieure	
403	Détection Antigel (pendant le refroidissement)	Unité extérieure	
404	Protection de l'unité extérieure en cas de surcharge (pendant le démarrage sécurisé, l'état de fonctionnement normal)	Unité extérieure	
407	Compresseur arrêté en raison d'une pression élevée	Unité extérieure	
416	La décharge du compresseur surchauffe	Unité extérieure	
419	Erreur de fonctionnement EEV de l'UNITÉ EXTÉRIEURE	Unité extérieure	
425	Erreur d'absence de phase d'alimentation (uniquement pour le mode triphasé)	Unité extérieure	
440	Opération de chauffage bloquée (température extérieure supérieure à 35 °C)	Unité extérieure	
441	Opération de refroidissement bloquée (température extérieure inférieure à 9 °C)	Unité extérieure	
458	Erreur ventilateur1 de l'UNITÉ EXTÉRIEURE	Unité extérieure	

Codes d'erreur

Affichage	Explication	Source de l'erreur
461	[Inverter] Erreur de démarrage du compresseur	Unité extérieure
462	[Inverter] Erreur courant total/erreur de surintensité PFC	Unité extérieure
463	OLP en surchauffe	Unité extérieure
464	[Inverseur] Erreur de surintensité de l'IPM	Unité extérieure
465	Erreur de surcharge du compresseur	Unité extérieure
466	Erreur de tension excessive/insuffisante de la LIAISON CC	Unité extérieure
467	[Inverseur] Erreur de rotation du compresseur	Unité extérieure
468	[Inverseur] Erreur du capteur de courant	Unité extérieure
469	[Inverseur] Erreur du capteur de tension de LIAISON CC	Unité extérieure
470	Erreur de lecture/écriture dans l'EEPROM de l'unité extérieure	Unité extérieure
471	Erreur de lecture/écriture dans l'EEPROM de l'unité extérieure (erreur OTP)	Unité extérieure
474	Erreur du capteur de température IPM (Module IGBT Module) ou PFCM	Unité extérieure
475	Erreur ventilateur2 de l'unité extérieure	Unité extérieure
484	Erreur de surcharge PFC	Unité extérieure
485	Erreur du capteur de courant d'entrée	Unité extérieure
500	IPM en surchauffe	Unité extérieure
554	Erreur de fuite de gaz	Unité extérieure
590	Erreur de Checksum dans l'EEPROM de l'inverseur	Unité extérieure
601	Erreur de communication entre l'unité Hydro et la télécommande filaire	Unité Hydro
604	Erreur de suivi de communication entre l'unité Hydro et la télécommande filaire	Unité Hydro
653	Erreur de capteur de température de la télécommande filaire COURT- CIRCUIT ou CIRCUIT OUVERT	Unité Hydro, Télécommande filaire
654	Erreur de lecture/d'écriture dans la mémoire (EEPROM) (Erreur de données la télécommande filaire)	Unité Hydro, Télécommande filaire
899	Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température de sortie d'eau de la Zone 1	Unité Hydro
900	Erreur de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température de sortie d'eau de la Zone 2	Unité Hydro
901	Erreur du capteur de température d'entrée d'eau (PHE) (court-circuit/circuit ouvert)	Unité Hydro

Affichage	Explication	Source de l'erreur
902	Erreur du capteur de température de sortie d'eau (PHE) (court-circuit/circuit ouvert)	Unité Hydro
903	Erreur de capteur de la température de sortie d'eau (réchauffeur d'appoint)	Unité Hydro
904	Erreur de capteur de température du réservoir ECS	Unité Hydro
906	Capteur de température de l'entrée de gaz réfrigérant (PHE) (court-circuit/ circuit ouvert)	Unité extérieure
911	 Erreur de faible débit Le faible débit continue pendant 30 secondes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'allume (démarrage). Le faible débit continue pendant 15 secondes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'allume (après le démarrage). 	Unité Hydro
912	Erreur de débit normalLe débit normal continue pendant 10 minutes à partir du moment où le signal de la pompe à eau s'éteint.	Unité Hydro
916	Erreur du capteur de la vanne de mélange	Unité Hydro
919	Erreur car la température définie pour la désinfection n'est pas atteinte, ou, après l'avoir atteinte, la température ne se maintient pas pour la période demandée	Unité Hydro

SAMSUNG

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ-VOUS FAIRE DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ-NOUS	OU RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR	PAYS	APPELEZ-NOUS	OU RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR
	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/ support	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/
(EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/ support		(,	ch_fr/support (French)
GERMANY	06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/ support
	800-SAMSUNG (800 7267864)	www.samsung.com/it/	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/ support
	01175 0015	support www.samsung.com/es/	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ support
SPAIN	911/50015	support	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
PORTUGAL	808 207 267	support	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ be_fr/support	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/ support	ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/ support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/	BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/ support
NORWAY	21629099	be_fr/support (French) www.samsung.com/no/		*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/	ROMANIA	Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm	www.samsung.com/ro/ support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/ support		să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre,	, l
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/ support	CYPRUS	8009 4000 only from landline,	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (ordzta wedłu taryfy operatora)	http://www.samsung. com/pl/support/	GREECE	10111766 80111-SAMSUNG (801117267864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/ support	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/ support
AUSTRIA	08007267864(0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/ support	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/ support
			ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/ support

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218

Samsung Electronics

Service Department PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland or Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK



Cet appareil est rempli de R-32.